anua

COMPACT DISC STEREO SYSTEM
SISTEMA ESTEREO CON REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS
CHAINE STEREO AVEC LECTEUR DE DISQUES COMPACTS

NSX-A115

# OPERATING INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES MODE D'EMPLOI

En (English)

E (Español)

F (Français)

For assistance and information

call toll free 1-800-BUY-AIWA

(United States and Puerto Rico)



#### WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



#### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



"CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL."

#### **Explanation of Graphical Symbols:**



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

#### Owner's record

For your convenience, record the model number and serial number (you will find them on the rear of your set) in the space provided below. Please refer to them when you contact your Aiwa dealer in case of difficulty.

Model No.	Serial No. (Lot No.)
CX-NA115	
SX-NA115	

### **PRECAUTIONS**

Read the Operating Instructions carefully and completely before operating the unit. Be sure to keep the Operating Instructions for future reference. All warnings and cautions in the Operating Instructions and on the unit should be strictly followed, as well as the safety suggestions below.

#### Installation

- 1 Water and moisture Do not use this unit near water, such as near a bathtub, washbowl, swimming pool, or the like.
- 2 Heat Do not use this unit near sources of heat, including heating vents, stoves, or other appliances that generate heat. It also should not be placed in temperatures less than 5°C (41°F) or greater than 35°C (95°F).
- 3 Mounting surface Place the unit on a flat, even surface.
- 4 Ventilation The unit should be situated with adequate space around it so that proper heat ventilation is assured. Allow 10 cm (4 in.) clearance from the rear and the top of the unit, and 5 cm (2 in.) from each side.
  - Do not place the unit on a bed, rug, or similar surface that may block the ventilation openings.
  - Do not install the unit in a bookcase, cabinet, or airtight rack where ventilation may be impeded.
- 5 Objects and liquid entry Take care that objects or liquids do not get inside the unit through the ventilation openings.
- 6 Carts and stands When placed or mounted on a stand or cart, the unit should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the unit or cart to overturn or fall.



- 7 Condensation Moisture may form on the CD pickup lens when:
  - The unit is moved from a cold spot to a warm spot
  - The heating system has just been turned on
  - The unit is used in a very humid room
  - The unit is cooled by an air conditioner

When this unit has condensation inside, it may not function normally. Should this occur, leave the unit for a few hours, then try to operate again.

8 Wall or ceiling mounting — The unit should not be mounted on a wall or ceiling, unless specified in the Operating Instructions.

#### **Electric Power**

- Power sources Connect this unit only to power sources specified in the Operating Instructions, and as marked on the unit.
- 2 Polarization As a safety feature, some units are equipped with polarized AC power plugs which can only be inserted one way into a power outlet. If it is difficult or impossible to insert the AC power plug into an outlet, turn the plug over and try again. If it still does not easily insert into the outlet, please call a qualified service technician to service or replace the outlet. To avoid defeating the safety feature of the polarized plug, do not force it into a power outlet.

#### 3 AC power cord


- When disconnecting the AC power cord, pull it out by the AC power plug. Do not pull the cord itself.
- Never handle the AC power plug with wet hands, as this could result in fire or shock.
- Power cords should be firmly secured to avoid being severely bent, pinched, or walked upon. Pay particular attention to the cord from the unit to the power outlet.
- Avoid overloading AC power plugs and extension cords beyond their capacity, as this could result in fire or shock.

- 4 Extension cord To help prevent electric shock, do not use a polarized AC power plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the polarized plug can be completely inserted to prevent exposure of the blades of the plug.
- 5 When not in use Unplug the AC power cord from the power outlet if the unit will not be used for several months or more. When the cord is plugged in, a small amount of current continues to flow to the unit, even when the power is turned off.

#### **Outdoor Antenna**

- 1 Power lines When connecting an outdoor antenna, make sure it is located away from power lines.
- 2 Outdoor antenna grounding Be sure the antenna system is properly grounded to provide protection against unexpected voltage surges or static electricity build-up. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information on proper grounding of the mast, supporting structure, and the lead-in wire to the antenna discharge unit, as well as the size of the grounding unit, connection to grounding terminals, and requirements for grounding terminals themselves.

#### Antenna Grounding According to the National Electrical Code



#### **Maintenance**

Clean the unit only as recommended in the Operating Instructions.

#### Damage Requiring Service

Have the units serviced by a qualified service technician if:

- The AC power cord or plug has been damaged
- Foreign objects or liquid have gotten inside the unit
- The unit has been exposed to rain or water
- The unit does not seem to operate normally
- The unit exhibits a marked change in performance
- The unit has been dropped, or the cabinet has been damaged DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE UNIT YOURSELF.


## **TABLE OF CONTENTS**

PRECAUTIONS
PREPARATIONS
CONNECTIONSREMOTE CONTROLBEFORE OPERATION
SOUND
AUDIO ADJUSTMENTSGRAPHIC EQUALIZER
TAPE PLAYBACK
BASIC OPERATIONS
CD PLAYING
BASIC OPERATIONSPROGRAMMED PLAY
RADIO RECEPTION
MANUAL TUNING 1 PRESETTING STATIONS 1
RECORDING
BASIC RECORDING
CLOCK AND TIMER
SETTING THE CLOCK
OTHER CONNECTIONS
CONNECTING OPTIONAL EQUIPMENT 1 LISTENING TO EXTERNAL SOURCES 1
GENERAL
CARE AND MAINTENANCE
PARTS INDEX Back cove

### CONNECTIONS

#### Check your system and accessories

CX-NA115 Compact disc stereo cassette receiver SX-NA115 Front speakers



Operating Instructions, etc

#### Before connecting the AC cord

The rated voltage of your unit shown on the rear panel is 120 V AC. Check that the rated voltage matches your local voltage.


#### **IMPORTANT**

Connect the speakers, antennas, and all optional equipment first. Then connect the AC cord.

There are no differences between the front speakers. Both speakers can be connected as L (left) or R (right).

## 1 Connect the right and left speakers to the main unit.


Connect the right speaker cord to **SPEAKERS R** terminals, and left to **SPEAKERS L** terminals.




The speaker cord with the white stripe should be connected to lacktriangle terminal and the black cord to lacktriangle terminal.

#### 2 Connect the supplied antennas.

Connect the FM antenna to FM 75  $\Omega$  terminals and the AM antenna to AM LOOP terminals.



3 Connect the AC cord to an AC outlet.



#### To position the antennas

#### FM feeder antenna:


Extend this antenna horizontally in a T-shape and fix its ends to the wall.

#### AM antenna:

Position to find the best possible reception.


#### To stand the AM antenna on a surface

Fix the claw to the slot.



#### NOTE

 Be sure to connect the speaker cords correctly. Improper connections can cause short circuits in SPEAKERS terminals.




- Do not leave objects generating magnetism, such as credit cards, near the speakers, as these objects may be damaged.
- Do not bring the FM antenna near metal objects or curtain rails.
- Do not bring the AM antenna near other optional equipment, the stereo system itself, the AC cord or speaker cords, since noise will be picked up.
- Do not unwind the AM antenna wire.

#### CONNECTING AN OUTDOOR ANTENNA

For better FM reception, use of an outdoor antenna is recommended.

Connect the outdoor antenna to FM 75  $\Omega$  terminals.




To connect other optional equipment → page 16.

### REVOTE CONTROL

#### Inserting batteries

Detach the battery cover on the rear of the remote control and insert two R6 (size AA) batteries.



#### When to replace the batteries

The maximum operational distance between the remote control and the sensor on the main unit should be approximately 5 meters (16 feet). When this distance decreases, replace the batteries with new ones.

#### To use SHIFT on the remote control


Buttons ① have two different functions. One of these functions is indicated on the button, and the other on the plate above the button.

To use the function on the button, simply press the button. To use the function on the plate above the button, press the button while pressing **SHIFT**.

#### To use FUNCTION on the remote control

FUNCTION substitutes for the function buttons (TAPE, TUNER/BAND, VIDEO/AUX, CD) on the main unit.


Each time **FUNCTION** is pressed, the next function is selected cyclically. When tapes are inserted in both decks, each deck is selected with **FUNCTION**.



#### NOTE

- If the remote control is not going to be used for an extended period of time, remove the batteries to prevent possible electrolyte leakage.
- The remote control may not operate correctly when:
- The line of sight between the remote control and the remote sensor inside the display window is exposed to intense light, such as direct sunlight
- Other remote controls are used nearby (those of a television, etc.)

### BEFORE OPERATION



#### To turn the power on

Press one of the function buttons (TAPE, TUNER, VIDEO/AUX, CD). Playback of the inserted disc begins, or the previously tuned station is received (Direct Play Function).

POWER is also available.

#### NOTE

When the power is turned on, the disc compartment may open and close to reset the unit.

#### **DEMO (Demonstration) mode**

When the AC cord is connected, the display window demonstrates the functions of the unit. When the power is turned on, the DEMO display is overridden by the operation display. When the power is turned off, the DEMO mode is restored.

#### To cancel DEMO mode

Press ■■ SET while the power is off. The clock appears on the display. (To set the current time, see "SETTING THE CLOCK" on page 14.) To re-activate DEMO mode, press while the power is off.

## To turn the power off Press POWER.

#### To change the brightness level of the display

- 1 Press **CLOCK** twice while pressing **SHIFT** on the remote control while the power is on.
- 2 Within 4 seconds, press ◀◀ or ▶► repeatedly to select the dimmer mode as below.


→ DIM-OFF ← → DIMMER 1 ← → DIMMER 2 ←

DIM-OFF: The normal display.

**DIMMER 1:** The illumination of the display is dimmer than usual. **DIMMER 2:** The illumination of the display is dimmer than DIMMER 1.

3 Within 4 seconds, press II SET to set the mode.

### **AUDIO ADJUSTMENTS**



#### **VOLUME**

## Turn VOLUME on the main unit, or press VOL on the remote control.

The volume level is displayed as a number from 0 to MAX (31). The volume level is automatically set to 16 when the power is turned off with the volume level set to 17 or more.

#### SUPER T-BASS SYSTEM

The T-BASS system enhances the realism of low-frequency sound.

#### Press T-BASS.

Each time it is pressed, the level changes. Select one of the three levels, or the off position to suit your preference.




#### To select with the remote control

Press T-BASS while pressing SHIFT.

#### NOTE

Low frequency sound may be distorted when the T-BASS system is used for a disc or tape in which low frequency sound is originally emphasized. In this case, cancel the T-BASS system.

### GRAPHIC EOUALIZER



This unit provides the following three different equalization curves.

**ROCK:** Powerful sound emphasizing treble and bass **POP:** More presence in the vocals and midrange

**CLASSIC:** Enriched sound with heavy bass and fine treble.

#### Press one of ROCK, POP or CLASSIC.

The selected equalization mode is displayed.




#### To cancel the selected mode


Press the selected button again. "GEQ OFF" is displayed.

#### To select with the remote control

Press **GEQ** repeatedly while pressing **SHIFT**. The GEQ mode is displayed cyclically as follows.




### BASIC OPERATIONS



Use type I (normal) tapes only.

#### 1 Press TAPE and press ■/≜ to open the cassette holder.



Insert a tape with the exposed side down. Push the cassette holder to close.

#### 2 Press ► to start play.

Only the side facing out from the unit can be played back.

To stop play, press ■/▲.

**To pause play**, press **II**. To resume play, press again.

To fast forward or rewind, press ◀◀ or ▶▶. Then press ■/▲ to stop the tape.

When both deck 1 and deck 2 are set in the playback mode

Sound from deck 2 is heard.

#### Using the headphones


Connect headphones to the **PHONES** jack with a standard stereo plug ( $\emptyset$ 6.3 mm,  $^{1}/_{4}$  inch).

No sound is output from the speakers while the headphones are plugged in.

#### Sound adjustment during recording

The output volume and tone of the speakers or headphones are freely varied without affecting the recording.


### **BASIC OPERATIONS**




#### **LOADING DISCS**

Press CD, then press ▲ OPEN/CLOSE to open the disc compartment. Load disc(s) with the label side up.

To play one or two discs, place the discs on tray 1 and 2. To play three discs, press DISC CHANGE to rotate the trays after placing two discs. Place the third disc on tray 3. Close the disc compartment by pressing ▲ OPEN/CLOSE.



Tray number of the disc to be played




Total number of tracks Total playing time

#### **PLAYING DISCS**

Load discs.

To play all discs in the disc compartment, press ▶. Play begins with the disc on tray 1.



To play one disc only, press DISC DIRECT PLAY 1-3.

The selected disc is played once.

To stop play, press

To pause play, press II. To resume play, press again.

To search for a particular point during playback, keep 

or ▶▶ pressed and release it at the desired point.

To skip to the beginning of a track during playback, press ◀◀ or ▶▶ repeatedly.

To start play when the power is off (Direct Play Function)

Press **CD**. The power is turned on and play of the loaded disc(s) begins.

When **△ OPEN/CLOSE** is pressed, the power is also turned on and the disc compartment is opened.

To check the remaining time

During play, press **CD EDIT/CHECK** while pressing **SHIFT** on the remote control. The amount of time remaining until all tracks finish playing is displayed. To restore the playing time display, repeat the above.

#### Selecting a track with the remote control

- 1 Press DISC DIRECT PLAY 1-3 to select a disc.
- 2 Press numbered buttons 0-9 and +10 to select a track. Example:

To select the 25th track, press +10, +10 and 5.

To select the 10th track, press +10 and 0.

The selected track starts to play and continues to the end of that disc.

#### Replacing discs during play

While one disc is playing, the other discs can be replaced without interrupting play.

- 1 Press DISC CHANGE.
- 2 Remove the discs and replace with other discs.
- 3 Press **△ OPEN/CLOSE** to close the disc compartment.

#### NOTE

- When loading an 8-cm (3-inch) disc, put it onto the inner circle of the tray.
- Do not place more than one compact disc on one disc tray.
- Do not tilt the unit with discs loaded. Doing so may cause malfunctions.
- Do not use irregular shape CDs (example: heart-shaped, octagonal ones). It may result in malfunctions.

#### RANDOM / REPEAT PLAY

Use the remote control.

#### **RANDOM play**

All the tracks on the selected disc or all the discs can be played randomly.

#### REPEAT play

A single disc or all the discs can be played repeatedly.

#### Press RANDOM/REPEAT while pressing SHIFT.

Each time it is pressed, the function can be selected cyclically.

RANDOM play — RANDOM lights up on the display.

REPEAT play — lights up on the display.

RANDOM/REPEAT play — RANDOM and light up on the display.

**Cancel** — RANDOM and **→** disappear from the display.

#### To play all discs, press ► to start play.


To play a single disc, press one of DISC DIRECT PLAY 1-3 to start play.

#### NOTE

During random play it is not possible to skip to the previously played track with  $\blacktriangleleft \blacktriangleleft$ .

### PROGRAMMED PLAY

Up to 30 tracks can be programmed from any of the inserted discs.



Use the remote control.

1 Press PRGM while pressing SHIFT in stop mode. "PRGM" is displayed.




#### 2 Press DISC DIRECT PLAY 1-3 to select a disc.

Go to the next step when the tray stops rotating.

## 3 Press numbered buttons 0-9 and +10 to program a track.

#### Example:

To select the 25th track, press +10, +10 and 5. To select the 10th track, press +10 and 0.



#### 4 Repeat steps 2 and 3 to program other tracks.

#### 5 Press ► to start play.

#### To check the program

Each time ◀◀ or ▶▶ is pressed in stop mode, a disc number, track number, and program number will be displayed.

#### To clear the program

Press **CLEAR** in stop mode.

#### To add tracks to the program

Repeat steps 2 and 3 in stop mode. The track will be programmed after the last track.

#### To change the programmed tracks

Clear the program and repeat all the steps again.

#### To play the programmed tracks repeatedly


After programming the tracks, press RANDOM/REPEAT repeatedly while pressing SHIFT until appears on the display.

#### NOTE

- During programmed play, you cannot perform random play, check the remaining time, and select a disc or track. "CAN'T USE" is displayed if you attempt to select a track.
- "FULL" is displayed if you attempt to program more than 30 tracks.



### MANUAL TUNING



## 1 Press TUNER/BAND repeatedly to select the desired band.




When **TUNER/BAND** is pressed while the power is off, the power is turned on directly.

## To select a band with the remote control Press BAND while pressing SHIFT.

#### 2 Press ◀◀ DOWN or ▶▶ UP to select a station.

Each time the button is pressed, the frequency changes. When a station is received, "TUNE" is displayed for 2 seconds. During FM stereo reception, {{((CO))}} is displayed.



#### To search for a station quickly (Auto Search)

Keep ◀◀ DOWN or ▶▶ UP pressed until the frequency starts to change rapidly. After tuning in to a station, the search stops. To stop the Auto Search manually, press ◀◀ DOWN or ▶▶ UP.
• The Auto Search may not stop at stations with very weak signals.

#### When an FM stereo broadcast contains noise

Press **MONOTUNER** while pressing **SHIFT** on the remote control so that "MONO" appears on the display.

Noise is reduced, although reception is monaural.

To restore stereo reception, repeat the above so that "MONO" disappears.

#### To change the AM tuning interval

The default setting of the AM tuning interval is 10 kHz/step. If you use this unit in an area where the frequency allocation system is 9 kHz/step, change the tuning interval.


Press **POWER** while pressing ▶.

To reset the interval, repeat this procedure.

#### NOTE

When the AM tuning interval is changed, all preset stations are cleared. The preset stations have to be set again.

### PRESETTING STATIONS




The unit can store a total of 32 preset stations. When a station is stored, a preset number is assigned to the station. Use the preset number to tune in to a preset station directly.

## 1 Press TUNER/BAND to select a band, and press■ DOWN or ▶ UP to select a station.

#### 2 Press II SET to store the station.

A preset number beginning from 1 in consecutive order for each band is assigned to the station.



#### 3 Repeat steps 1 and 2.

The next station will not be stored if a total of 32 preset stations for all the bands have already been stored.

#### NOTE

"FULL" is displayed if you attempt to store more than 32 preset stations.

#### PRESET NUMBER TUNING

Use the remote control to select the preset number directly.

- 1 Press BAND while pressing SHIFT to select a band.
- 2 Press numbered buttons 0-9 and +10 to select a preset number.

Example:

To select preset number 20, press **+10**, **+10** and **0**. To select preset number 15, press **+10** and **5**.

#### Selecting a preset number on the main unit

Press **TUNER/BAND** to select a band. Then, press **▶ PRESET** repeatedly.


Each time ▶ PRESET is pressed, the next ascending number is selected.

#### To clear a preset station

Select the preset number of the station to be cleared. Then, press **CLEAR**, and press **II SET** within 4 seconds.

The preset numbers of all other stations in the band with higher numbers are also decreased by one.

### BASIC RECORDING




#### Preparation

- · Use Type I (normal) tapes only.
- Set the tape to the point where recording will start.

#### 1 Insert the tape to be recorded on into deck 1.

Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit.



## 2 Press function (CD, TAPE, TUNER or VIDEO/AUX) and prepare the source to be recorded.

To record from a CD, press CD and load the disc(s).

To record from a tape, press TAPE. Then insert the original tape into deck 2 and play it.

<u>To record from a radio broadcast</u>, press **TUNER/BAND** and tune in to a station.

To record from a connected source, press VIDEO/AUX.

#### 3 Press • to start recording.

▶ is depressed simultaneously.

When recording from a connected source, start playback of the source.

When the selected function is CD, playback and recording start simultaneously.

To stop recording, press ■/ an deck 1.

To pause recording, press ■ on deck 1. To resume recording, press it again.

#### To record selected tracks of the CD

Before pressing , program the tracks (see page 9).

## To start recording precisely (except when recording from a CD)


Before pressing ● at step 3 above, press ■ on deck 1. Then, press ● The deck enters recording pause mode. To restart recording, press ■ again.

#### To record part of the CD

When ● is pressed, recording always starts from the first track. To start in the middle of a track, play the CD first and press II for CD at the point to start recording from. Then, press ●. The pause mode for CD is released automatically and recording starts.


#### About cassette tapes

 To prevent accidental erasure, break off the plastic tabs on the cassette tape after recording with a screwdriver or other pointed tool.



To record on the tape again, cover the tab openings with adhesive tape, etc.

- 120-minute or longer tapes are extremely thin and easily deformed or damaged. They are not recommended.
- Take up any slack in the tape with a pencil or similar tool before use. Slack tape may break or jam in the mechanism.



#### NOTE

Do not press the buttons on deck 2 during recording.


#### Sound adjustment during recording

The output volume and tone of the speakers or headphones are freely varied without affecting the recording.

#### To erase a recording

- 1 Insert the tape to be erased into deck 1 and press TAPE.
- **2** Set the tape to the point where the erasure is to be started.
- 3 Press to start the erasure.

## AI EDIT RECORDING



The AI edit recording function enables CD recording without worrying about tape length and track length. When a CD is inserted, the unit automatically calculates the total track length. If necessary, the order of tracks is rearranged so that no track is cut short.

(AI: Artificial Intelligence)

1 Insert the tape to be recorded on into deck 1, and wind up to the beginning of the front side.

Press  $\blacksquare/\triangle$  to open the cassette holder and insert the tape with the exposed side down. Wind up the tape with  $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ .

- 2 Press CD and load the disc(s).
- 3 Press CD EDIT/CHECK <u>once</u> while pressing SHIFT on the remote control.

"EDIT" is displayed.




- When "PRGM" is displayed, press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT again.
- 4 Press DISC DIRECT PLAY 1-3 to select a disc.
- 5 Press numbered buttons 0-9 on the remote control to designate the tape length.

10 to 99 minutes can be specified.

Example: When using a 60-minute tape, press 6 and 0. In a few seconds, the tracks to be recorded on each side of the tape are determined.

◄◄ and ►► are also available to designate the tape length.



## 6 Press • on deck 1 to start recording on the first side.

CD play and recording of edited tracks for the first side start simultaneously. When the end of the tape is reached, deck 1 enters the recording stop mode. After entering the recording stop mode, go to step 7.

7 Press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control to display the program for the second recording.

"B" is displayed.

8 Turn over the tape in deck 1 and press ● to start recording on the second side.


#### To stop recording

Press ■/≜ on deck 1. Recording and CD play stop simultaneously.

#### To clear the edit program

Press ■ CLEAR for CD twice in stop mode so that "EDIT" disappears on the display or ▲ OPEN/CLOSE for CD.

To check the order of the programmed track numbers
Before recording, press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT
on the remote control to select side A or B, and press ◀◀ or
▶▶ repeatedly.



#### To add tracks from other discs to the edit program

If there is any time remaining on the tape after step 5, you can add tracks from other discs in the CD compartment .

- 1 Press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control to select side A or B.
- 2 Press DISC DIRECT PLAY 1-3 to select a disc.
- 3 Press numbered buttons on the remote control to select tracks. A track whose playing time is longer than the remaining time cannot be programmed.
- 4 Repeat steps 2 and 3 to add more tracks.


#### Time on cassette tapes and editing time

The actual cassette recording time is usually a little longer than the specified recording time printed on the label. This unit can program tracks to use the extra time. When the total recording time is a little longer than the tape's specified recording time after editing, the display shows the extra time (without a minus mark), instead of the time remaining on the tape (with the minus mark).

#### NOTE

The AI edit recording function cannot be used with discs containing 31 tracks or more. "TR OVER" is displayed if this is attempted.

### PROGRAMMED EDIT RECORDING



In the programmed edit recording function the tracks can be programmed while checking the remaining time on each side of the tape.

1 Insert the tape into deck 1.


Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit. Wind up the tape with  $\blacktriangleleft \blacktriangleleft$ .

- 2 Press CD and load the disc(s).
- 3 Press CD EDIT/CHECK <u>twice</u> while pressing SHIFT on the remote control.

"EDIT" and "PRGM" are displayed.


- When "AI" is displayed, press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT again.
- 4 Press numbered buttons on the remote control to designate the tape length.

10 to 99 minutes can be specified.



5 Press DISC DIRECT PLAY 1-3 to select a disc. Then, press numbered buttons 0-9 and + 10 on the remote control to program a track.

Example: To select the 10th track of disc 2, press **DISC DIRECT PLAY 2**, then press +10 and 0.



6 Repeat step 5 for the rest of the tracks for side Δ

A track whose playing time is longer than the remaining time cannot be programmed.

7 Press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control to select side B and program the tracks for side B.

After confirming "B" on the display, repeat step 5.



Tape side B (reverse side)

8 Press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control to select side A and press ● to start recording.

CD play and recording of edited tracks for the first side start simultaneously. When the end of tape is reached, deck 1 enters the recording stop mode. After entering the recording stop mode, go to step 9.

9 Press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control for recording of the second side.

"B" is displayed.


10 Turn over the tape in deck 1 and press ● to start recording.

Recording starts.

#### To stop recording

Press ■/▲ on deck 1. Recording and CD play stop simultaneously.

To check the order of the programmed track numbers
Before recording, press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT
on the remote control to select side A or B, and press ◀◀ or
▶▶ repeatedly.



#### To change the program of each side

Press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control to select side A or B, and press ■ CLEAR to clear the program on the selected side. Then program tracks again.


#### To clear the edit program

Press ■ CLEAR twice so that "EDIT" disappears on the display.

#### NOTE


- Up to 30 tracks can be programmed from any of the inserted discs.
- "FULL" is displayed if you attempt to program more than 30 tracks.

### SETTING THE CLOCK



The clock is displayed. (The ":" between the hours and minutes flashes.) When the power cord is plugged into an AC outlet for the first time after purchase or when the clock setting is canceled due to a power failure, the entire clock display flashes.

#### 1 Press CLOCK while pressing SHIFT.



## 2 Within 4 seconds, press ◀◀ or ▶▶ to designate the hour and the minute.

Pressing either button changes both the hour and the minute. Holding it down will vary the time rapidly by 10-minute interval, and pressing it repeatedly will vary by 1 minute interval.

#### 3 Press II.

recording.

The clock starts from 00 seconds.

#### To restore an original clock setting

Press **CLOCK** while pressing **SHIFT** on the remote control before completing step 3 to restore the previous time setting. This cancels any new setting.

To view the clock when another display is in the display Press CLOCK while pressing SHIFT on the remote control. The time is displayed for 4 seconds and then the original display reappears. However, the clock cannot be displayed during

#### To switch to the 24-hour standard


Press CLOCK while pressing SHIFT on the remote control and then press ■ within 4 seconds.

Repeat the same procedure to restore the 12-hour standard.

#### If the clock display flashes

If the display flashes when the clock is displayed, it indicates that the clock has stopped due to a power failure or the removal of the power cord. The current time needs to be reset.

## SETTING THE SLEEP TIMER



The unit can be turned off automatically at a specified time.

Use the remote control.

#### 1 Press SLEEP while pressing SHIFT.



#### 

The time changes between 5 and 240 minutes in 5-minute steps.



Specified time


While the timer is in operation, the display indication is dimmer than usual.

To check the time remaining until the power is turned off Press SLEEP once while pressing SHIFT. The remaining time is displayed for 4 seconds.

#### To cancel the sleep timer

Press **SLEEP** twice while pressing **SHIFT** so that "SLEEP oFF" appears on the display.

### SETTING THE TIMER



The unit can be turned on at a specified time every day with the built-in timer.

#### Preparation


Make sure the clock is set correctly.

## 1 Press one of the function buttons to select a source

• If **TUNER/BAND** is pressed, the band cannot be selected in this step.

## 2 Press TIMER while pressing SHIFT on the remote control so that ② appears on the display.

Time and audio source name flash alternately.




## 3 Within 6 seconds, press ◀◀ or ▶▶ to designate the timer-on time, then press ▮▮.

Pressing either button changes both the hour and the minute. Holding it down will vary the time rapidly by 10-minute interval, and pressing it repeatedly will vary by 1 minute interval.



## 4 Within 4 seconds, press ◀◀ or ▶▶ to select the duration for the timer-activated period.

The duration can be set between 5 and 240 minutes in 5 minute steps.



The duration will be automatically set after 4 seconds. It will also be set if **II** is pressed within 4 seconds after step 4.

#### 5 Adjust the volume.

The source sound will play at the volume level set in this step when the power is turned on by the timer.

If the volume level is set to 17 or higher, however, it will automatically be set to 16 when the power is turned on.

#### 6 Prepare the source.

To listen to a CD, load the disc to be played first on tray 1. To listen to a tape, insert the tape into deck 1 or 2. To listen to the radio, tune in to a station.

#### 7 Press POWER to turn off the power.

When the timer-on time is reached, the unit turns on and begins play with the selected source.

## 8 Get ready for the tape function or the timer recording.

To listen to the tape, press ►.

To record the source, press ● on deck 1.

When the timer-on time is reached, the unit turns on and begins play with the selected source. While the timer is in operation, the display indication is dimmer than usual.

#### NOTE

You can change the source that was selected in step 1 by pressing one of the function buttons before pressing ■ in step 3.

#### The timer recording period and tape length

When the length of the tape to be recorded is shorter than the timer recording period, ● on deck 1 is released before the timer is off.

When the tape length is longer than the timer recording period, 
● is not released. If ● is not released for a long time, the tape in the deck may be damaged. Press ■/♠ to release ●.

#### To check the timer setting

Press **TIMER** while pressing **SHIFT** on the remote control. The selected source, the timer-on time, and the duration for the timer-activated period will be displayed for 4 seconds.

#### To change any of the previous setting

Carry out from step 1.

However, if you do not change the timer-on time, in step 3 just press II twice and continue from step 4.

#### To cancel the timer standby mode temporarily

Press **TIMER** repeatedly while pressing **SHIFT** on the remote control to display "<sup>[1]</sup>OFF".

To restore the timer standby mode, press again to display O.


#### Using the unit while the timer is set

You can use the unit normally after setting the timer. Before turning off the power, check whether the contents in step 5 and 6 are set as you wish, turn off the power and carry out step 8 if necessary.

#### NOTE

- Timer playback will not begin unless the power is turned off.
- Connected equipment cannot be turned on and off by the built in timer of this unit. Use an external timer.

### CONNECTING OPTIONAL EQUIPMENT



Refer to the operating instructions of the connected equipment for details.

- The connecting cords are not supplied. Obtain the necessary connecting cords.
- Consult your local Aiwa dealer for optional equipment.

#### **VIDEO/AUX JACKS**

This unit can input analog sound signals through these jacks. Use a cable with RCA phono plugs to connect audio equipment (turntables, LD players, MD players, VCRs, TV, etc.). Connect the red plug to the **VIDEO/AUX R** jack, and the white plug to the **VIDEO/AUX L** jack.


#### When connecting a turntable

Use an Aiwa turntable equipped with a built-in equalizer amplifier.

#### CD DIGITAL OUT (OPTICAL) JACK

This unit can output CD digital sound signals through this jack. Use an optical cable to connect digital audio equipment (DAT deck, MD recorder, etc.).


Remove the dust cap ⓐ from the CD DIGITAL OUT (OPTICAL) jack. Then, connect an optical cable plug to the CD DIGITAL OUT (OPTICAL) jack.



## When the CD DIGITAL OUT (OPTICAL) jack is not being used

Attach the supplied dust cap.

### LISTENING TO EXTERNAL SOURCES



To play equipment connected to the VIDEO/AUX jacks proceed as follows.

#### 1 Press VIDEO/AUX.

"VIDEO" appears on the display.

#### 2 Play the connected equipment.

#### To change a source name in the display

When **VIDEO/AUX** is pressed, "VIDEO" is displayed initially. It can be changed to "VIDEO", "AUX" or "TV".

With the power on, press **POWER** while pressing **VIDEO/AUX**. Repeat the procedure to select one of the names.

### **CARE AND MAINTENANCE**

Occasional care and maintenance of the unit and the software are needed to optimize the performance of your unit.

#### To clean the cabinet

Use a soft and dry cloth.

If the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth lightly moistened with mild detergent solution. Do not use strong solvents, such as alcohol, benzine or thinner as these could damage the finish of the unit.

#### To clean the tape heads

When the tape heads are dirty;

- high frequency sound is not emitted
- the sound is not adequately high
- the sound is off-balance
- the tape cannot be erased
- the tape cannot be recorded on

After every 10 hours of use, clean the tape heads with a head cleaning cassette.

Refer to the instructions of the cleaning cassette for details.

#### To demagnetize the tape heads

The tape heads may become magnetized after long-term use. This may narrow the output range of recorded tapes and increase noise.

After every 20 to 30 hours of use, demagnetize the tape heads with a separately sold demagnetizing cassette.

Refer to the instructions of the demagnetizing cassette for details.

#### Care of discs

• When a disc becomes dirty, wipe the disc from the center out with a cleaning cloth.



 After playing a disc, store the disc in its case. Do not leave the disc in places that are hot or humid.

#### Care of tapes

- Store tapes in their cases after use.
- Do not leave tapes near magnets, motors, television sets, or any source of magnetism. This will downgrade the sound quality and cause noise.
- Do not expose tapes to direct sunlight, or leave them in a car parked in direct sunlight.

### TROUBLESHOOTING GUIDE

If the unit fails to perform as described in these Operating Instructions, check the following guide.

#### **GENERAL**

#### There is no sound.

- Is the AC cord connected properly?
- Is there a bad connection? (→ page 4)
- There may be a short circuit in the speaker terminals.
  - → Disconnect the AC cord, then correct the speaker connections.
- Was an incorrect function button pressed?

#### Sound is emitted from one speaker only.

• Is the other speaker disconnected?

#### An erroneous display or a malfunction occurs.

→ Reset the unit as stated below.

#### **TUNER SECTION**

#### There is constant, wave-like static.

- Is the antenna connected properly? (→ page 4)
- Is the signal weak?
  - → Connect an outdoor antenna.

## The reception contains noise interferences or the sound is distorted.

- Is the system picking up external noise or multipath distortion?
- → Change the orientation of the antenna.
- → Move the unit away from other electrical appliances.

#### **CASSETTE DECK SECTION**

#### The tape does not run.

Is the deck in pause mode? (→ page 7)

#### The sound is off-balance or not adequately high.

• Is the playback head dirty? (→ page 17)

#### Recording is not possible.

- Is the erasure prevention tab on the tape broken off? (→ page 11)
- Is the recording head dirty? ( $\rightarrow$  page 17)

#### Erasure is not possible.

- Is the erasure head dirty? (→ page 17)
- · Is a metal tape being used?

#### High frequency sound is not emitted.

• Is the recording/playback head dirty? (→ page 17)

#### **CD PLAYER SECTION**

#### The CD player does not play.

- Is the disc correctly placed? (→ page 8)
- Is the disc dirty? (→ page 17)
- Is the lens affected by condensation?
  - → Wait approximately one hour and try again.

#### To reset

If an unusual condition occurs in the display window, reset the unit as follows.

- 1 Press POWER to turn off the power.
- 2 Press POWER to turn the power back on while pressing CLEAR. Everything stored in memory after purchase is canceled.

If the power cannot be turned off in step 1 because of a malfunction, reset by disconnecting the AC cord, and connect it again. Then carry out step 2.

### RESERVED

#### Main unit CX-NA115

FM tuner section

Tuning range

Usable sensivity (IHF) Antenna terminals

87.5 MHz to 108 MHz

13.2 dBf

75 ohms (unbalanced)

AM tuner section **Tuning range** 

530 kHz to 1710 kHz (10 kHz step) 531 kHz to 1602 kHz (9 kHz step)

**Usable sensitivity** 350 µV/m Loop antenna

Antenna

**Amplifier section** 

20 W + 20 W (60 Hz - 20 kHz, THD **Power output** 

less than 1 %, 6 ohms)

25W + 25W (1 kHz, THD less than

10 %, 6 ohms)

Total harmonic distortion

0.1 % (12 W, 1 kHz, 6 ohms, DIN

AUDIO)

Inputs

VIDEO/AUX: 500 mV

Outputs

SPEAKERS: accept speakers of 6

ohms or more

PHONES (stereo jack): accepts headphones of 32 ohms or more

Cassette deck section

Track format

4 tracks, 2 channels stereo

50 Hz - 8000 Hz Frequency response Recording system

AC bias

Heads Deck 1: Recording/playback head

 $\times$  1. erase head  $\times$  1 Deck 2: Playback head × 1

Compact disc player section

Laser **D-A** converter Semiconductor laser ( $\lambda = 780 \text{ nm}$ )

1 bit dual

Signal-to-noise ratio Harmonic distortion

85 dB (1 kHz, 0 dB) 0.05 % (1 kHz, 0 dB)

Wow and flutter

Unmeasurable

General

Power requirements

Power consumption

Dimensions of main unit

 $(W \times H \times D)$ 

Weight of main unit

120 V AC, 60 Hz

65 W

 $260 \times 324 \times 349.5 \text{ mm}$  $(10^{1/4} \times 12^{7/8} \times 13^{7/8} \text{ in.})$ 

5.3 kg (11 lbs 11 oz)

Speaker system SX-NA115

2 way, bass reflex (magnetic Cabinet type

shielded type)

**Speakers** Woofer:

120 mm (4 3/4 in.) cone type

Tweeter:

20 ( $^{13}/_{16}$  in.) mm ceramic type

Impedance 6 ohms

86 dB/W/m

Output sound pressure level Dimensions (W  $\times$  H  $\times$  D)

220 × 324 × 235 mm

 $(8^{3}/4 \times 12^{7}/8 \times 9^{3}/8 \text{ in.})$ 

Weight 2.0 kg (4 lbs 7 oz.)

Specifications and external appearance are subject to change without notice.

#### COPYRIGHT

Please check the laws on copyright relating to recordings from discs, radio or external tape for the country in which the machine is being used.

#### NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### CAUTION

Modifications or adjustments to this product, which are not expressly approved by the manufacturer, may void the user's right or authority to operate this product.

#### **ADVERTENCIA**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O SACUDIDAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.



### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



"CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL."

#### Explicación de los símbolos gráficos:



El símbolo del rayo con punta de flecha, en el interior de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" sin aíslar en el interior del producto que podrían ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de sacudida eléctrica para las personas.



El signo de exclamación en el interior de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento (reparación) en el material impreso que acompaña al aparato.

#### Anotación del propietario

Para su conveniencia, anote el número de modelo y el número de serie (los encontrará en el panel trasero de su aparato) en el espacio suministrado más abajo. Menciónelos cuando se ponga en contacto con su concesionario Aiwa en caso de tener dificultades.


N.° de modelo	N.° de serie (N.° de lote)	
CX-NA115		
SX-NA115		


### **PRECAUCIONES**

Lea cuidadosa y completamente el manual de instrucciones antes de utilizar la unidad. Asegúrese de guardar el manual de instrucciones para utilizarlo como referencia en el futuro. Todas las advertencias y precauciones del manual de instrucciones y de la unidad deberán cumplirse estrictamente, así como también las sugerencias de seguridad mencionadas más abajo.

#### Instalación

- 1 Agua y humedad No utilice esta unidad cerca del agua como, por ejemplo, cerca de una bañera, una palangana, una piscina o algo similar.
- 2 Calor No utilice esta unidad cerca de fuentes de calor, incluyendo salidas de aire caliente, estufas u otros aparatos que generen calor.
  - No deberá colocarse tampoco en lugares donde la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 35°C.
- 3 Superficie de montaje Ponga la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- 4 Ventilación La unidad deberá situarse donde tenga suficiente espacio libre a su alrededor, para que la ventilación apropiada quede asegurada. Deje un espacio libre de 10 cm por la parte posterior y superior de la unidad, y 5 cm por cada lado
  - No ponga la unidad sobre una cama, una alfombra o superficies similares que podrían tapar las aberturas de ventilación.
  - No instale la unidad en una librería, mueble o estantería cerrada herméticamente donde la ventilación no sea adecuada.
- 5 Entrada de objetos y líquidos Tenga cuidado de que objetos y líquidos no entren en la unidad por las aberturas de ventilación.
- 6 Carros de mano y soportes Cuando ponga o monte la unidad en un soporte o carro de mano, ésta deberá moverse con mucho cuidado.





- 7 Condensación En la lente del fonocaptor del reproductor de discos compactos tal vez se forme condensación cuando:
  - La unidad se pase de un lugar frío a uno caliente.
  - El sistema de calefacción se acabe de encender.
  - La unidad se utilice en una habitación muy húmeda.
  - La unidad se enfríe mediante un acondicionador de aire. Esta unidad tal vez funcione mal cuando tenga condensación en su interior. En este caso, deje en reposo la unidad durante unas pocas horas y repita de nuevo la operación.
- 8 Montaje en pared o techo La unidad no se deberá montar en una pared ni en el techo, a menos que se especifique lo contrario en el manual de instrucciones.

#### Energía eléctrica

- 1 Fuentes de alimentación Conecte solamente esta unidad a las fuentes de alimentación especificadas en el manual de instrucciones, y como está marcado en la unidad.
- 2 Polarización Como característica de seguridad, algunas unidades están equipadas con clavijas de alimentación de CA polarizadas, las cuales sólo se pueden insertar de una forma en las tomas de corriente. Si resulta difícil o imposible insertar la clavija de alimentación de CA en una toma de corriente, dé vuelta a la clavija e inténtelo de nuevo. Si sigue sin poder insertar fácilmente la clavija en la toma de corriente, llame a un electricista cualificado para que modifique o reemplace la toma de corriente. Para evitar anular la característica de seguridad de la clavija polarizada, no la inserte a la fuerza en una toma de corriente.


#### 3 Cable de alimentación de CA

- Cuando desconecte el cable de alimentación de CA, sujete la clavija de alimentación de CA y tire de ella. No tire del propio cable.
- Nunca maneje la clavija de alimentación de CA con las manos mojadas porque podría producirse un incendio o una sacudida eléctrica.
- Los cables de alimentación deberán colocarse de forma que no sean doblados excesivamente, pellizcados o pisados.
   Tenga mucho cuidado con el cable que va de la unidad a la toma de corriente.
- Evite sobrecargar las tomas de CA y los cables de extensión más allá de su capacidad porque esto podría causar un incendio o una sacudida eléctrica.
- 4 Cable de extensión Para evitar sacudidas eléctricas, no utilice la clavija de alimentación de CA polarizada con un cable de extensión, ni tampoco en un receptáculo u otra toma de corriente a menos que la clavija polarizada pueda insertarse completamente evitando que sus patillas queden expuestas.
- 5 Periodos de no utilización Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de corriente si la unidad no va a ser utilizada durante varios meses o más. Cuando el cable de alimentación esté conectado, por la unidad continuará circulando una pequeña cantidad de corriente, aunque la alimentación esté desconectada.

#### Antena exterior

- 1 Líneas de alta tensión Cuando conecte una antena exterior, asegúrese de colocarla lejos de las líneas de alta tensión.
- 2 Conexión a tierra de la antena exterior Asegúrese de que el sistema de la antena esté conectado correctamente a tierra para proporcionar así una protección contra el exceso inesperado de tensión o contra la acumulación de electricidad estática. El artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA70, proporciona información acerca de la puesta a tierra apropiada del mástil de la antena, la estructura de apoyo y el cable de bajada a la unidad de descarga de la antena, así como también del tamaño de la unidad de puesta a tierra, la conexión de los terminales de puesta a tierra y los requisitos para conectar a tierra los mismos terminales.

#### Puesta a tierra de la antena según el Codigo Eléctrico Nacional



#### **Mantenimiento**

Limpie la unidad sólo como se recomienda en el manual de instrucciones.

#### Daños que necesitan ser reparados

Haga que un técnico en reparaciones cualificado le repare las unidades si:

- El cable de alimentación de CA o su clavija está estropeado.
- Objetos extraños o líquidos han entrado en la unidad.
- La unidad ha estado expuesta a la lluvia o al agua.
- La unidad no parece funcionar normalmente.
- La unidad muestra un cambio considerable en sus prestaciones.
- La unidad se ha caído o la caja se ha estropeado. NO TRATE DE REPARAR LA UNIDAD USTED MISMO.

· 自由	and the state of t	100A (100A (100A (100A)
PRECAUCIONES	 •••••	

PRECAUCIONES2
PREPARATIVOS
CONEXIONES
SONIDO
AJUSTES DE AUDIO 6 ECUALIZADOR GRAFICO 7
REPRODUCCION DE CINTAS
OPERACIONES BASICAS 7
REPRODUCCION DE DISCOS COMPACTOS
OPERACIONES BASICAS 8 REPRODUCCION PROGRAMADA 9
RECEPCION DE LA RADIO
SINTONIZACION MANUAL10 PREAJUSTE DE EMISORAS10
GRABACION
GRABACION BASICA
RELOJ Y TEMPORIZADOR
PUESTA EN HORA DEL RELOJ
OTRAS CONEXIONES
CONEXION DE UN EQUIPO OPCIONAL 16 ESCUCHA DE FUENTES DE SONIDO EXTERNAS 16
GENERALIDADES
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

INDICE DE LAS PARTES ...... Cubierta trasera

### CONEXIONES

#### Compruebe su sistema y los accesorios

CX-NA115 Sintonizador, amplificador, platina de casete y reproductor de discos compactos estéreo SX-NA115 Altavoces delanteros

Control remoto Antena de AM Antena de FM

Manual de instrucciones, etc.

### Antes de conectar el cable de alimentación de CA

La tensión nominal de su unidad, mostrada en el panel trasero, es de 120 V CA. Asegúrese de que la tensión nominal coincida con la tensión empleada en su localidad.


#### **IMPORTANTE**

Conecte primero los altavoces, las antenas y todos los demás equipos opcionales. Conecte el cable de alimentación de CA.

No existen diferencias entre los altavoces delanteros. Ambos podrán ser conectados como altavoz L (izquierdo) o R (derecho).

#### 1 Conecte los altavoces derecho e izquierdo a la unidad principal.


Conecte el cable del altavoz derecho a los terminales **SPEAKERS R**, y el cable del altavoz izquierdo a los terminales **SPEAKERS L**.




El cable de altavoz con la franja blanca deberá conectarse al terminal  $oldsymbol{\Theta}$ , y el cable negro al terminal  $oldsymbol{\Theta}$ .

#### 2 Conecte las antenas suministradas.

Conecte la antena de FM a los terminales FM 75  $\Omega$ , y la antena de AM a los terminales AM LOOP.



3 Conecte el cable de alimentación de CA a una toma de CA.



#### Ŀ

#### Para posicionar las antenas

#### Antena de FM:


Extienda horizontalmente esta antena formando una T y fije sus extremos en la pared.

#### Antena de AM:

Póngala para obtener la mejor recepción posible.


## Para poner la antena de AM en posición vertical sobre una superficie

Fije el gancho en la ranura.



#### NOTA

 Asegúrese de conectar correctamente los cables de los altavoces. Las conexiones mal hechas podrían causar cortocircuitos en los terminales SPEAKERS.




- No deje objetos que generen magnetismo, tales como tarjetas de crédito, cerca de los altavoces porque podrían estropearse.
- No ponga la antena de FM cerca de objetos metálicos o rieles de cortinas.
- No ponga la antena de AM cerca de otros equipos opcionales, el propio sistema estéreo, el cable de alimentación de CA o los cables de los altavoces, porque se captarán ruidos.
- No desbobine el cable de la antena de AM.

#### **CONEXION DE UNA ANTENA EXTERIOR**

Para obtener la mejor recepción de FM se recomienda utilizar una antena exterior.

Conecte la antena exterior a los terminales FM 75 \Omega.




Para conectar otro equipo opcional → página 16.

### CONTROL REMOTO

#### Inserción de las pilas

Quite la tapa de las pilas, ubicada en la parte trasera del control remoto, e inserte dos pilas R6 (tamaño AA).



#### Cuándo reemplazar las pilas

La distancia máxima de operación entre el control remoto y el sensor de señales de la unidad principal deberá ser de 5 metros aproximadamente. Cuando disminuya esta distancia, reemplace las pilas por otras nuevas.

#### Para utilizar SHIFT del control remoto


Los botones ① tienen dos funciones diferentes. Una de estas funciones se indica en el botón, y la otra en la placa situada encima del botón.

Para utilizar la función del botón, pulse simplemente el botón. Para utilizar la función de la placa situada encima del botón, pulse el botón mientras pulsa **SHIFT**.

#### Para utilizar FUNCTION del control remoto

FUNCTION sustituye a los botones de función (TAPE, TUNER/BAND, VIDEO/AUX y CD) de la unidad principal.

Cada vez que se pulse **FUNCTION**, la siguiente función se seleccionará cíclicamente. Cuando haya cintas insertadas en ambas platinas, cada platina se seleccionará con **FUNCTION**.




#### NOTA

- Si el control remoto no va a ser utilizado durante mucho tiempo, quite las pilas para evitar las posibles fugas de electrólito.
- El control remoto quizá no funcione correctamente cuando:
- La línea de visión entre el control remoto y el sensor de señales del interior del visualizador esté expuesta a una luz intensa como, por ejemplo, la luz del sol.
- Otros controles remotos (los de un televisor, etc.) estén siendo utilizados cerca de esta unidad.

### SONIDO

### ANTES DE LA OPERACION



#### Para conectar la alimentación

Pulse uno de los botones de función (TAPE, TUNER, VIDEO/AUX, CD). La reproducción del disco insertado empezará o se recibirá la emisora previamente sintonizada (función de reproducción directa).

También podrá utilizarse POWER.

#### NOTA

Cuando se conecte la alimentación, el compartimiento de los discos tal vez se abra o se cierre para reponer la unidad.

#### Modo de demostración (DEMO)

Cuando se conecte el cable de alimentación de CA, el visualizador mostrará las funciones de la unidad. Cuando se conecte la alimentación, la visualización DEMO será anulada por la visualización de operación. Cuando se desconecte la alimentación, el modo DEMO se repondrá.

#### Para cancelar el modo DEMO

Pulse ■ SET estando desconectada la alimentación. El reloj aparecerá en el visualizador. (Para poner la hora actual, consulte "PUESTA EN HORA DEL RELOJ" en la página 14.) Para volver a activar el modo DEMO, pulse ▶ estando desconectada la alimentación.

#### Para desconectar la alimentación Pulse POWER.

#### Para cambiar el nivel de brillo del visualizador

- 1 Pulse dos veces **CLOCK** mientras pulsa **SHIFT** del control remoto estando la alimentación conectada.
- 2 Antes de que pasen 4 segundos, pulse repetidamente ◀◀ o ▶▶ para seleccionar el modo del regulador de intensidad de luz como se indica abajo.




DIM-OFF: La visualización normal.

**DIMMER 1:** La iluminación del visualizador es menos intensa que la normal

**DIMMER 2:** La iluminación del visualizador es menos intensa que la de DIMMER 1.

3 Antes de que pasen 4 segundos, pulse II SET para poner el modo.

### AJUSTES DE AUDIO



#### **CONTROL DE VOLUMEN**

## Gire VOLUME de la unidad principal o pulse VOL del control remoto.

El nivel de sonido se visualiza mediante un número del 0 al 31 (MAX).


El nivel de sonido se ajusta automáticamente a 16 cuando se desconecta la alimentación estando el nivel ajustado en 17 o más.

#### SISTEMA SUPER T-BASS

El sistema T-BASS realza el realismo del sonido de baja frecuencia.

#### Pulse T-BASS.

Cada vez que lo pulse, el nivel cambiará. Seleccione uno de los tres niveles o la posición de apagado, lo que usted prefiera.




### Para seleccionar con el control remoto

Pulse T-BASS mientras pulsa SHIFT.

#### NOTA

El sonido de baja frecuencia tal vez se distorsione cuando se utilice el sistema T-BASS con un disco o una cinta cuyo sonido de baja frecuencia haya sido realzado originalmente. En este caso, cancele el sistema T-BASS.

### ECUALIZADOR GRAFICO



Esta unidad ofrece las tres curvas de ecualización diferentes siguientes:

**POCK:** Sonido potente que realza los agudos y los graves. **POP:** Más presencia en las voces y en la gama de registro medio. **CLASSIC:** Sonido enriquecido con graves profundos y agudos finos.

#### Pulse un ROCK, POP o CLASSIC.

El modo de ecualización seleccionado se visualizará.




#### Para cancelar el modo seleccionado

Pulse de nuevo el botón seleccionado. Se visualizará "GEQ OFF".


#### Para seleccionar con el control remoto

Pulse repetidamente **GEQ** mientras pulsa **SHIFT**. El modo GEQ se visualizará cíclicamente de la forma siguiente.




### **OPERACIONES BASICAS**

REPRODUCCION DE CINTAS



Utilice solamente cintas tipo I (normal).

#### 1 Pulse TAPE y ■/▲ para abrir el portacasete.



Inserte una cinta con el lado expuesto hacia abajo. Empuje el portacasete para cerrarlo.

#### 2 Pulse ► para iniciar la reproducción.

Sólo la cara que queda hacia afuera de la unidad puede ser reproducida.

Para detener la reproducción, puise ■/▲.

Para hacer una pausa en la reproducción, pulse II. Para reanudar la reproducción, púlselo otra vez.

Para avanzar rápidamente o rebobinar, pulse ◀◀ o ▶▶. Luego pulse ■/♠ para detener la cinta.

## Cuando la platina 1 y la 2 estén en el modo de reproducción

Se oirá el sonido de la platina 2.

#### Utilización de auriculares


Conecte auriculares con clavija estéreo estándar (6,3 mm  $\emptyset$ ) a la toma **PHONES**.

Mientras los auriculares estén conectados no saldrá sonido de los altavoces.

#### Ajuste del sonido durante la grabación

El volumen de salida y el tono de los altavoces o auriculares podrán cambiarse libremente sin afectar en absoluto a la grabación.

### **OPERACIONES BASICAS**




#### **INTRODUCCION DE DISCOS**

Pulse CD, y luego pulse ≜ OPEN/CLOSE para abrir el compartimiento de los discos. Introduzca el(los) disco(s) con el lado de la etiqueta hacia arriba.

Para reproducir uno o dos discos, ponga los discos en las bandejas 1 y 2.

<u>Para reproducir tres discos</u>, pulse **DISC CHANGE** para hacer girar las bandejas después de colocar dos discos. Ponga luego el tercer disco en la bandeja 3.

Cierre el compartimiento de los discos pulsando ▲ OPEN/ CLOSE.



Número de la bandeja del disco que va a ser reproducido.



Número total de canciones


Tiempo de reproducción total

#### REPRODUCCION DE DISCOS

Introduzca los discos.

## Para reproducir todos los discos del compartimiento, pulse ▶.

La reproducción empezará por el disco de la bandeja 1.



Número de la canción que está siendo reproducida

Tiempo de reproducción transcurrido

## Para reproducir un disco solamente, pulse DISC DIRECT PLAY 1-3.

El disco seleccionado se reproducirá una vez.

#### Para detener la reproducción, pulse

Para hacer una pausa en la reproducción, pulse II. Para reanudar la reproducción, púlselo de nuevo.

Para buscar una punto particular durante la reproducción, mantenga pulsado ◀◀ o ▶▶ y suéltelo en el punto deseado. Para saltar hasta el principio de una canción durante la reproducción, pulse repetidamente ◀◀ o ▶▶. Para quitar discos, pulse ▲ OPEN/CLOSE.

## Para iniciar la reproducción cuando la alimentación esté desconectada (función de reproducción directa)

Pulse **CD**. La alimentación se conectará y la reproducción del(de los) disco(s) introducido(s) empezará.

La alimentación se conectará también, y el compartimiento de los discos se abrirá, cuando se pulse **DPEN/CLOSE**.

#### Para comprobar el tiempo restante

Durante la reproducción, pulse **CD EDIT/CHECK** mientras pulsa **SHIFT** en el control remoto. El tiempo restante hasta que todas las canciones terminen de reproducirse se visualizará. Para reponer la visualización del tiempo de reproducción, repita este procedimiento.

#### Selección de una canción con el control remoto

- 1 Pulse DISC DIRECT PLAY 1-3 para seleccionar un disco.
- 2 Pulse los botones numerados 0-9 y +10 para seleccionar una canción.

Ejemplo:

Para seleccionar la canción número 25, pulse +10, +10 y 5. Para seleccionar la canción número 10, pulse +10 y 0. La canción seleccionada empezará a reproducirse y la reproducción continuará hasta que termine ese disco.

#### Reemplazo de discos durante la reproducción

Mientras se reproduzca un disco, los otros discos podrán reemplazarse sin interrumpir la reproducción.

- 1 Pulse DISC CHANGE.
- 2 Quite los discos y ponga otros.

#### NOTA

- Cuando introduzca un disco de 8 cm, póngalo en el círculo interior de la bandeja.
- No ponga más de un disco compacto en una misma bandeja.
- No incline la unidad habiendo discos introducidos. Hacer esto podría causar averías.
- No utilice discos compactos con formas irregulares (por ejemplo, con forma de corazón, octagonales, etc.). Éstos podrían ocasionar un fallo en el funcionamiento.

## REPRODUCCION ALEATORIA/REPETICION DE REPRODUCCION

Utilice el control remoto.

#### Reproducción aleatoria

Todas las canciones del disco seleccionado o de todos los discos podrán reproducirse aleatoriamente.

#### Repetición de reproducción

Un solo disco o todos ellos podrán reproducirse repetidamente.

#### Pulse RANDOM/REPEAT mientras pulsa SHIFT.

Cada vez que lo pulse, la función podrá ser seleccionada cíclicamente.

Reproducción aleatoria — RANDOM se enciende en el visualizador.

Repetición de reproducción —  $\subseteq$  se enciende en el visualizador.

Reproducción aleatoria/repetición de reproducción — RANDOM y ⊊ se encienden en el visualizador.

Cancelación — RANDOM y → desaparecen del visualizador.

<u>Para reproducir todos los discos</u> pulse ► para iniciar la reproducción.


Para reproducir un solo disco pulse DISC DIRECT PLAY 1-3 para iniciar la reproducción.

#### NOTA

Durante la reproducción aleatoria no será posible saltar a la canción previamente reproducida con ◄◄.

### REPRODUCCION PROGRAMADA

Se podrá programar un máximo de 30 canciones de cualquiera de los discos introducidos.



Utilice el control remoto.

1 Pulse PRGM mientras pulsa SHIFT estando en el modo de parada.

"PRGM" se visualiza.



#### 2 Pulse DISC DIRECT PLAY 1-3 para seleccionar un disco.

Vaya al paso siguiente cuando la bandeja deje de girar.

3 Pulse los botones numerados 0-9 y +10 para programar una canción.

Ejemplo:

Para seleccionar la canción número 25, pulse +10, +10 y 5. Para seleccionar la canción número 10, pulse +10 y 0.

Número de la canción seleccionada



Número total de

Número de programa

Tiempo de reproducción total de las canciones seleccionadas

- 4 Repita los pasos 2 y 3 para programar otras canciones.
- 5 Pulse ▶ para iniciar la reproducción.

#### Para comprobar el programa

Cada vez que se pulse ◀◀ o ▶▶ en el modo de parada se visualizará un número de disco, un número de canción y un número de programa.

#### Para borrar el programa

Pulse **CLEAR** en el modo de parada.

#### Para añadir canciones al programa

Repita los pasos 2 y 3 en el modo de parada. La canción se programará después de la última canción programada.

#### Para cambiar las canciones programadas


Borre el programa y repita todos los pasos de programación.

Para reproducir repetidamente las canciones programadas Después de programar las canciones, pulse repetidamente RANDOM/REPEAT mientras pulsa SHIFT hasta que aparezca — en el visualizador.


#### NOTA

- Durante la reproducción programada no se puede realizar la reproducción aleatoria, comprobar el tiempo restante y seleccionar un disco o una canción. "CAN'T USE" se visualizará si intenta seleccionar una canción.
- "FULL" se visualizará si usted intenta programar más de 30 canciones.

### SINTONIZACION MANUAL



## 1 Pulse repetidamente TUNER/BAND para seleccionar la banda deseada.




Cuando se pulse **TUNER/BAND** mientras la alimentación esté desconectada, la alimentación se conectará directamente.

Para seleccionar una banda con el control remoto Pulse BAND mientras pulsa SHIFT.

## 2 Pulse ◀◀ DOWN o ►► UP para seleccionar una emisora.

Cada vez que pulse el botón, la frecuencia cambiará. Cuando se reciba una emisora, "TUNE" se visualizará durante 2 segundos.

Durante la recepción estéreo por FM se visualizará ((1001)).



## Para buscar rápidamente una emisora (búsqueda automática)

Mantenga puisado ◀◀ DOWN o ►► UP hasta que la frecuencia empiece a cambiar rápidamente. Después de sintonizar una emisora, la búsqueda parará.

Para detener manualmente la búsqueda automática, pulse ◀◀ DOWN o ▶▶ UP.

• La búsqueda automática quizá no pare en emisoras cuyas señales sean muy débiles.

#### Cuando una radiodifusión estéreo por FM tenga ruido Pulse MONO TUNER mientras pulsa SHIFT del control remoto

para que "MONO" aparezca en el visualizador.

El ruido se reducirá, pero la recepción será mono.

Para reponer la recepción estéreo, repita el método de arriba hasta que desaparezca "MONO".

#### Para cambiar el intervalo de sintonización de AM

El ajuste por omisión del intervalo de sintonización de AM es de 10 kHz/paso. Si utiliza esta unidad en una zona donde el sistema de asignación de frecuencias sea de 9 kHz/paso, cambie el intervalo de sintonización.


Pulse **POWER** mientras pulsa ▶.

Para reponer el intervalo, repita este procedimiento.

#### NOTA

Cuando se cambie el intervalo de sintonización de AM, todas las emisoras preajustadas se borrarán. Las emisoras preajustadas tendrán que ajustarse de nuevo.

### PREAJUSTE DE EMISORAS




Esta unidad puede almacenar un total de 32 emisoras. Cuando almacene una emisora, a esa emisora se le asignará un número de preajuste. Utilice el número de preajuste para sintonizar directamente una emisora preajustada.

- 1 Pulse TUNER/BAND para seleccionar una banda, y pulse ◀◀ DOWN o ▶▶ UP para seleccionar una emisora.
- 2 Pulse II SET para almacenar la emisora.

A las emisoras de cada banda se les asigna un número de preajuste en orden consecutivo empezando por el 1.

Número de preajuste



3 Repita los pasos 1 y 2.

La siguiente emisora no se almacenará si ya se ha almacenado un total de 32 emisoras de preajuste de todas las bandas.

#### NOTA

"FULL" se visualiza si intenta almacenar más de 32 emisoras preajustadas.

## SINTONIZACION MEDIANTE NUMERO DE PREAJUSTE

Utilice el control remoto para seleccionar directamente el número de preajuste.

- 1 Pulse BAND mientras pulsa SHIFT para seleccionar una banda.
- 2 Pulse los botones numerados 0-9 y +10 para seleccionar un número de preajuste. Ejemplo:

Para seleccionar el número de preajuste 20, pulse +10, +10 y 0.

Para seleccionar el número de preajuste 15, pulse +10 y 5.

## Selección de un número de preajuste en la unidad principal

Pulse **TUNER/BAND** para seleccionar una banda. Luego, pulse repetidamente **► PRESET**.


Cada vez que pulse ► PRESET se seleccionará el siguiente número más alto.

#### Para borrar una emisora preajustada

Seleccione el número de preajuste de la emisora que vaya a borrar. Luego, pulse **CLEAR**, y pulse **II SET** antes de que pasen 4 segundos.


Los números de preajuste superiores de todas las demás emisoras de la banda disminuirán también en uno.

## **GRABACION BASICA**



#### Preparación

- Utilice solamente cintas tipo I (normales).
- Bobine la cinta hasta el punto donde vaya a empezar la grabación.
- 1 Inserte la cinta que vaya a grabar en la platina 1. Inserte la cinta con la cara que vaya a grabar en primer lugar hacia afuera de la unidad.



2 Pulse uno de los botones de función (CD, TAPE, TUNER o VIDEO/AUX) y prepare la fuente de sonido de la que vaya a grabar.

Para grabar de un disco compacto, pulse CD e introduzca el(los) disco(s).

Para grabar de una cinta, pulse TAPE. Luego, inserte la cinta original en la platina 2 y reprodúzcala.

<u>Para grabar una radiodifusión</u>, pulse TUNER/BAND y sintonice la emisora.

Para grabar de una fuente conectada, pulse VIDEO/AUX.

#### 3 Pulse ● para iniciar la grabación.

> se pulsa simultáneamente.

Cuando grabe de una fuente conectada, inicie la reproducción en esa fuente.

Cuando la función seleccionada sea CD, la reproducción y la grabación empezarán simultáneamente.

Para detener la grabación, pulse ■/▲ de la platina 1.

Para hacer una pausa en la grabación, pulse II de la platina 1. Para reanudar la grabación, púlselo de nuevo.

## Para grabar las canciones seleccionadas del disco compacto

Antes de pulsar ●, programe las canciones (consulte la página 9)

## Para iniciar con precisión la grabación (excepto cuando grabe un disco compacto)


Antes de pulsar ● en el paso 3 anterior, pulse ■ de la platina 1. Luego, pulse ●. La platina entra en el modo de pausa de grabación. Cuando desee reanudar la grabación, pulse de nuevo ■.

#### Para grabar parte del disco compacto

Al pulsar ●, la grabación se inicia siempre desde la primera canción. Para iniciar la grabación en medio de una canción, reproduzca primero el disco compacto y pulse ■ para disco compacto en el punto donde desea iniciar la grabación. Luego, pulse ●. El modo de pausa para disco compacto se libera automáticam ente y empieza la grabación.


#### Acerca de las cintas de casete

 Para evitar el borrado accidental, rompa con un destornillador u otra herramienta puntiaguda las lengüetas de plástico del casete después de grabar.



Para volver a grabar en una cinta, tape las aberturas con cinta adhesiva, etc.

- Las cintas de 120 minutos o más son extremadamente finas y se deforman o estropean fácilmente. No son recomendadas.
- Tense la cinta con un lapicero o herramienta similar antes de utilizarla. La cinta floja podrá romperse o atascarse en el mecanismo.



#### NOTA

No pulse los botones de la platina 2 durante la grabación.


#### Ajuste del sonido durante la grabación

El volumen de salida y el tono de los altavoces o auriculares podrán cambiarse libremente sin afectar en absoluto a la grabación.

#### Para borrar una grabación

- 1 Inserte la cinta que vaya a borrar en la platina 1 y pulse TAPE.
- 2 Ponga la cinta en el punto donde vaya a empezar a borrar.
- 3 Pulse para iniciar el borrado.

## **GRABACION CON EDICION AI**



La función de grabación con edición AI permite grabar discos compactos sin preocuparse de la duración de la cinta y de las canciones. Cuando se inserte un disco compacto, la unidad calculará automáticamente la duración total de las canciones. En caso de ser necesario, el orden de las canciones se cambiará para que ninguna canción quede cortada.


(Al: Inteligencia Artificial)

1 Inserte el casete de cinta que va a grabar en la platina 1 y bobine la cinta hasta el comienzo de la cara frontal.

Pulse ■/≜ para abrir el portacasete e inserte el casete con el lado donde está expuesta la cinta hacia abajo. Bobine la cinta con ◄◄.

- 2 Pulse CD e introduzca el(los) disco(s).
- 3 Pulse <u>una vez</u> CD EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto.

"EDIT" se visualizará.



- Cuando se visualice "PRGM", pulse CD EDIT/CHECK mientras pulsa de nuevo SHIFT.
- 4 Pulse DISC DIRECT PLAY 1-3 para seleccionar un disco.
- 5 Pulse los botones numerados 0-9 del control remoto para designar la duración de la cinta.

Se puede especificar una duración de 10 a 99 minutos. Ejemplo: Cuando utilice una cinta de 60 minutos, pulse **6 y 0**. En unos pocos segundos, las canciones que vayan a ser grabadas en cada cara de la cinta serán determinadas.

 ◄◄ y ►► también se pueden utilizar para designar la duración de la cinta.

Tiempo de grabación restante para la cara A

programadas para la cara A

programadas para la cara A

Marca menos

Duración de la cinta

Cara de la cinta

A: Primera cara de grabación B: Segunda cara de grabación

Canciones

## 6 Pulse • de la platina 1 para iniciar la grabación de la primera cara.

La reproducción del disco compacto y la grabación de las canciones editadas para la primera cara empiezan simultáneamente. Cuando la cinta llega a su fin, la platina 1 entra en el modo de parada de grabación. Después de poner el modo de parada de grabación, siga al paso 7.

7 Pulse CD EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto para visualizar el programa para la segunda grabación.

Se visualiza "B".

8 Dé la vuelta a la cinta de la platina 1 y pulse 
para iniciar la grabación de la segunda cara.

#### Para detener la grabación

Pulse ■/♠ de la platina 1. La grabación y la reproducción del disco compacto pararán simultáneamente.


#### Para borrar el programa de edición

Pulse ■ CLEAR para CD dos veces en el modo de parada para que "EDIT" desaparezca del visualizador, o pulse △ OPEN/ CLOSE para CD.

## Para comprobar el orden de los números de las canciones programadas

Antes de grabar, pulse CD EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto para seleccionar la cara A o la B, y pulse repetidamente ◀◀ o ▶▶.

Número del programa Número de canción



Números de las canciones programadas

## Para añadir canciones de otros discos a un programa de edición

Si queda tiempo en la cinta después del paso 5, usted podrá añadir canciones de otros discos que se encuentren en el compartimiento de los discos compactos.

- 1 Pulse CD EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto para seleccionar la cara A o la B.
- 2 Pulse DISC DIRECT PLAY 1-3 para seleccionar un disco.
- 3 Pulse los botones numerados del control remoto para seleccionar canciones.
  - Una canción cuyo tiempo de reproducción sea superior al tiempo restante no podrá ser programada.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para añadir más canciones.


#### Tiempo de las cintas de casete y tiempo de edición

El tiempo real de grabación de los casetes es por lo general un poco más largo que el tiempo de grabación especificado en sus etiquetas. Esta unidad puede programar canciones para utilizar ese tiempo extra. Cuando el tiempo total de grabación sea un poco más largo que el tiempo de grabación especificado en el casete, después de la edición, el visualizador mostrará el tiempo extra (sin un signo menos) en lugar del tiempo restante de la cinta (con el signo menos).

#### NOTA

La función de grabación con edición Al no se podrá utilizar con discos que tengan 31 canciones o más. Si se intenta hacer esto se visualizará "TR OVER".

### GRABACION CON EDICION PROGRAMAD



En la función de grabación con edición programada, las canciones pueden programarse mientras se comprueba el tiempo restante de cada cara de la cinta.

#### 1 Inserte la cinta en la platina 1.

Inserte la cinta con la cara que vaya a grabar en primer lugar hacia afuera de la unidad. Bobine la cinta con ◄.

- 2 Pulse CD e introduzca el(los) disco(s).
- 3 Pulse dos veces CD EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto.

"EDIT" v "PRGM" se visualizarán.


- Cuando se visualice "Al", pulse CD EDIT/CHECK mientras pulsa de nuevo SHIFT.
- 4 Pulse los botones numerados del control remoto para designar la duración de la cinta.

Se puede especificar una duración de 10 a 99 minutos.

 ◄◄ y ►► también se encuentran disponibles para designar la duración de la cinta.

> Cara A de la cinta (cara delantera)









Duración de la cinta

Tiempo de grabación máximo para la cara A

5 Pulse DISC DIRECT PLAY 1-3 para seleccionar un disco.

#### Luego, pulse los botones numerados 0-9 y +10 del control remoto para programar una canción.

Ejemplo: Para seleccionar la canción número 10 del disco 2, pulse DISC DIRECT PLAY 2, y luego pulse +10 y 0.

Número de la canción selecionada



Tiempo restante de la cara A



Número de programa


Canciones programadas

#### 6 Repita el paso 5 para el resto de las canciones para la cara A.

Una canción cuyo tiempo de reproducción sea superior al tiempo restante no podrá ser programada.

#### 7 Pulse CD EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto para seleccionar la cara B y programe las canciones para la cara B.

Después de confirmar que "B" aparezca en el visualizador, repita el paso 5.



Cara B de la cinta (cara trasera)

#### 8 Pulse CD EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto para seleccionar la cara A y pulse para iniciar la grabación.

La reproducción del disco compacto y la grabación de los temas editados para la primera cara comienzan simutánemente. Una vez que la cinta llega al final, la platina 1 entra en el modo de parada de grabación. A continuación, vaya al paso 9.

9 Pulse CD EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto para grabar la segunda cara. Se visualiza "B".

#### 10 Dé la vuelta a la cinta de la platina 1 y pulse para iniciar la grabación.

Empieza la grabación.


#### Para detener la grabación

Pulse ■/≜ de la platina 1. La grabación y la reproducción del disco compacto pararán simultáneamente.

#### Para comprobar el orden de los números de las canciones programadas

Antes de grabar, pulse CD EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto para seleccionar la cara A o la B, y pulse repetidamente ◀◀ o ▶▶.

Cara de la cinta Número de programa



Número de canción

Números de canciones programadas

#### Para cambiar el programa de cada cara

Pulse CD EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto para seleccionar la cara A o B, y pulse **CLEAR** para borrar el programa de la cara seleccionada. Luego vuelva a programar canciones.


#### Para borrar el programa de edición

Pulse **CLEAR** dos veces para que "EDIT" desaparezca del visualizador.

#### NOTA


- Se puede programar un máximo de 30 canciones de cualquiera de los discos insertados.
- "FULL" se visualizará si usted intenta programar más de 30 canciones.

## PUESTA EN HORA DEL RELOJ



El reloj se visualiza. (":" entre las horas y los minutos parpadeará.) Cuando el cable de alimentación se enchufe en una toma de CA por primera vez después de haber adquirido el aparato o cuando el ajuste del reloj se cancele debido a un fallo en la alimentación, toda la visualización del reloj parpadeará.

#### 1 Pulse CLOCK mientras pulsa SHIFT.



## 2 Antes de que pasen 4 segundos, pulse ◀◀ o ▶▶ para designar la hora y los minutos.

Al pulsar uno de los botones cambia la hora y el minuto. Al mantenerlo pulsado, la hora cambiará rápidamente en pasos de 10 minutos, y al pulsarlo de forma breve y repetida, la hora cambiará en pasos de 1 minuto.

#### 3 Pulse II.

El reloj empieza a funcionar desde 00 segundos.

#### Para reponer el ajuste original del reloj .

Pulse **CLOCK** mientras pulsa **SHIFT** del control remoto antes de completar el paso 3 para reponer el ajuste anterior de la hora. Esto cancelará cualquier nuevo ajuste.

## Para ver el reloj habiendo otra visualización en el visualizador

Pulse **CLOCK** mientras pulsa **SHIFT** del control remoto. La hora se visualizará durante 4 segundos y luego volverá a aparecer la visualización original. Sin embargo, el reloj no podrá visualizarse durante la grabación.

#### Para cambiar al modo de 24 horas


Pulse **CLOCK** mientras pulsa **SHIFT** del control remoto y luego pulse **■** antes de que pasen 4 segundos.

Repita el mismo procedimiento para reponer el modo de 12 horas estándar.

#### Si parpadea la visualización del reloj

Si parpadea la visualización cuando se visualiza el reloj, esto indica que el reloj se ha parado debido a un fallo en la alimentación o a la desconexión del cable de alimentación. La hora actual necesita reponerse.

### AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA DORMIR



La unidad se podrá apagar automáticamente después de transcurrido un tiempo especificado.


Utilice el control remoto.

#### 1 Pulse SLEEP mientras pulsa SHIFT.



## 2 Antes de que pasen 4 segundos, pulse ◀◀ o ▶▶ para especificar el tiempo tras el cual se desconectará la alimentación.

El tiempo cambia entre 5 y 240 minutos en pasos de 5 minutos.



Tiempo especificado

Mientras funciona el temporizador, la indicación del visualizador será más oscura de lo normal.


## Para comprobar el tiempo restante hasta que se desconecte la alimentación

Pulse una vez **SLEEP** mientras pulsa **SHIFT**. El tiempo restante se visualizará durante 4 segundos.

#### Para cancelar el temporizador para dormir

Pulse dos veces **SLEEP** mientras pulsa **SHIFT** para que "SLEEP oFF" aparezca en el visualizador.

### AJUSTE DEL TEMPORIZADOR



La unidad podrá encenderse a la hora especificada todos los días gracias al temporizador incorporado.


#### Preparación

Asegúrese de que la hora del reloj sea correcta.

#### 1 Pulse uno de los botones de función para seleccionar una fuente.

- Si se pulsa el botón TUNER/BAND, la banda no podrá seleccionarse en este paso.
- 2 Pulse TIMER mientras pulsa SHIFT en el control remoto para que aparezca 🕙 en el visualizador.


La hora y el nombre de la fuente de sonido parpadean alternativamente.



## 3 Antes de que pasen 6 segundos, pulsa ◄◄ o ►► para designar la hora de encendido del temporizador, y luego pulse II.


Al pulsar uno de los botones cambia la hora y el minuto. Al mantenerlo pulsado, la hora cambiará rápidamente.

Al pulsar uno de los botones cambiarán la hora y el minuto. Al mantenerlo pulsado, la hora cambiará rápidamente en pasos de 10 minutos, y al pulsarlo de forma breve y repetida, la hora cambiará en pasos de 1 minuto.



## 4 Antes de que pasen 4 segundos, pulsa ◀◀ o ▶▶ para seleccionar la duración del periodo activado por temporizador.

La duración puede ajustarse entre 5 y 240 minutos en pasos de 5 minutos.



La duración se ajustará automáticamente después de 4 segundos. También se ajustará si **II** se pulsa antes de que pasen 4 segundos después del paso 4.

#### 5 Ajuste el volumen.

El sonido de la fuente se reproducirá al nivel de sonido ajustado en este paso cuando la alimentación sea conectada por el temporizador.

Sin embargo, si el nivel del sonido se ajusta a 17 o más, éste se ajustará automáticamente a 16 cuando se conecte la alimentación.

#### 6 Prepare la fuente.

Para escuchar un disco compacto, cargue el disco que vaya a reproducir en primer lugar en la bandeja 1.

Para escuchar una cinta, inserte la cinta en la platina 1 ó 2. Para escuchar la radio, sintonice una emisora.

#### 7 Pulse POWER para desconectar la alimentación.

Cuando llegue la hora de encendido del temporizador, la unidad se encenderá y la reproducción empezará con la fuente seleccionada.

#### 8 Fije la función de cinta o haga los preparativos para la grabación por temporizador.

Para escuchar una cinta grabada, pulse ►.

Para grabar la fuente, pulse ● de la platina 1.

Cuando llegue la hora de encendido del temporizador, la unidad se encenderá y la reproducción empezará con la fuente de sonido seleccionada. Mientras funciona el temporizador, la indicación del visualizador será más oscura de lo normal.

#### NOTA

Usted puede cambiar el sonido que fue seleccionado en el paso 1 pulsando uno de los botones de función antes de pulsar 11 en el paso 3.

## Tiempo de grabación por temporizador y duración de la cinta

Cuando la duración de la cinta que va a grabar es más corta que el tiempo de grabación por temporizador, ● de la platina 1 se libera antes de que el temporizador esté en estado apagado. Cuando la duración de la cinta es más larga que el tiempo de grabación establecido no se libera ●. Si ● no se libera durante largo tiempo, puede dañarse la cinta que hay en la platina. Pulse ■/▲ para liberar ●.

#### Para comprobar el ajuste del temporizador

Pulse **TIMÉR** mientras pulse **SHIFT** en el mando a distancia. La fuente seleccionada, la hora de encendido del temporizador y la duración del periodo activado por temporizador se visualizarán durante 4 segundos.

#### Para cambiar cualquiera de los ajustes anteriores

Empiece desde el paso 1.

Sin embargo, si no cambia la hora de encendido del temporizador en el paso 3, pulse dos veces **II** y continúe desde el paso 4.

## Para cancelar temporalmente el modo de espera del temporizador

Pulse repetidamente **TIMER** mientras pulsa **SHIFT** en el mando a distancia para visualizar "GOFF".

Para reponer el modo de espera del temporizador, púlselo de nuevo para visualizar  $\Theta$ .

## Utilización de la unidad mientras esté ajustado el temporizador


Podrá utilizar normalmente la unidad después de ajustar el temporizador.

Antes de desconectar la alimentación, compruebe si el contenido de los pasos 5 y 6 está ajustado como usted desea, desconecte la alimentación y realice el paso 8 si es necesario.

#### NOTA

- La reproducción con temporizador no empezará si no se desconecta la alimentación.
- El equipo conectado no se podrá encender ni apagar con el temporizador incorporado de esta unidad. Utilice en este caso un temporizador externo.

### CONEXION DE UN EQUIPO OPCIONAL



Consulte el manual de instrucciones del equipo conectado para

- Los cables de conexión no han sido suministrados. Obtenga los cables de conexión necesarios.
- Consulte con su concesionario AIWA en cuanto al equipo opcional.

#### **TOMAS VIDEO/AUX**

tener más detalles.

Esta unidad puede introducir señales de sonido analógico a través de estas tomas.

Utilice un cable con clavijas fono RCA para conectar equipos de audio (giradiscos, reproductores de discos láser, reproductores de minidiscos, vídeos, televisores, etc.).

Conecte la clavija roja a la toma **VIDEO/AUX R** y la blanca a la toma **VIDEO/AUX L**.


#### Cuando conecte un giradiscos

Utilice un giradiscos Aiwa con amplificador ecualizador incorporado.

#### TOMA CD DIGITAL OUT (OPTICAL)


Esta unidad puede dar salida a señales de sonido digital de discos compactos a través de esta toma. Utilice un cable óptico para conectar el equipo de audio digital (platina de cinta audiodigital, grabadora de minidiscos, etc.).

Quite la tapa contra el polvo (a) de la toma CD DIGITAL OUT (OPTICAL). Luego, conecte la clavija del cable óptico a la toma CD DIGITAL OUT (OPTICAL).



Cuando no se utilice la toma CD DIGITAL OUT (OPTICAL) Ponga la tapa contra el polvo.

### ESCUCHA DE FUENTES DE SONIDO EXTERNAS



Para hacer la reproducción en el equipo conectado a las tomas VIDEO/AUX, siga el procedimiento siguiente:

#### 1 Pulse VIDEO/AUX.

"VIDEO" aparece en el visualizador.

#### 2 Haga la reproducción en el equipo conectado.

## Para cambiar el nombre de una fuente de sonido en el visualizador

Cuando se pulse VIDEO/AUX, "VIDEO" se visualizará inicialmente. Esto podrá ser cambiado por "VIDEO", "AUX" o "TV"

Cuando la alimentación esté conectada, pulse **POWER** mientras pulsa **VIDEO/AUX**.

Repita el procedimiento para seleccionar uno de los nombres.

## **CUIDADOS Y MANTENIMIENTO**

El mantenimiento y el cuidado ocasional de la unidad y del software resultan necesarios para optimizar las prestaciones de su unidad.

#### Para limpiar la caja

Utilice un paño blando y seco.

Si las superficies están muy sucias, utilice un paño suave humedecido un poco en una solución de detergente suave. No utilice disolventes fuertes tales como alcohol, bencina o diluyente porque éstos podrían estropear el acabado de la unidad.

#### Para limpiar las cabezas magnetofónicas

Cuando las cabezas magnetofónicas estén sucias:

- el sonido de alta frecuencia no se emitirá
- el sonido no alcanzará la altura adecuada
- el sonido estará desequilibrado
- la cinta no podrá borrarse
- no podrá grabarse en la cinta

Después de cada 10 horas de utilización, limpie las cabezas magnetofónicas con un casete de limpieza de cabezas.

Consulte las instrucciones del casete de límpieza para conocer detalles.

#### Para desmagnetizar las cabezas magnetofónicas

Las cabezas magnetofónicas puede magnetizarse después de utilizarlas durante mucho tiempo. Esto puede reducir la gama de salida de las cintas grabadas y aumentar el ruido.

Después de 20 a 30 horas de utilización, desmagnetice las cabezas magnetofónicas con un casete desmagnetizador vendido por separado.

Consulte las instrucciones del casete desmagnetizador para conocer más detalles.

#### Cuidado de los discos

· Cuando un disco esté sucio, límpielo pasando un paño de limpieza desde el centro hacia afuera.



• Después de reproducir un disco, guárdelo en su caja. No deje los discos en lugares calientes o húmedos.

#### Cuidados de las cintas

- Guarde las cintas en sus cajas después de utilizarlas.
- · No deje las cintas cerca de imanes, motores, televisores o cualquier otra fuente de magnetismo. Esto reducirá la calidad del sonido y causará ruidos.
- No exponga cintas a la luz directa del sol, ni las deje en el interior de un automóvil estacionado bajo la luz directa del sol.

## GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS

Si la unidad no funciona como se describe en este manual de instrucciones, compruebe la guía siguiente:

#### **GENERALIDADES**

#### No hay sonido.

- ¿Está bien conectado el cable de alimentación de CA?
- ¿Hay alguna conexión mal hecha? (→ página 4)
- Puede haber un cortocircuito en los terminales de los altavoces.
- → Desconecte el cable de alimentación de CA y corrija las conexiones de los altavoces.
- ¿Se ha pulsado un botón de función equivocado?

#### Sólo sale sonido de un altavoz.

• ¿Está el otro altavoz desconectado?

#### Se produce una visualización errónea o un mal funcionamiento.

→ Vuelva a ajustar la unidad como se indica más abajo.

#### SECCION DEL SINTONIZADOR

#### Hay un ruido de estática constante en forma de onda.

- ¿Está conectada correctamente la antena? (→ página 4)
- ¿Es débil la señal?
  - → Conecte una antena exterior.

#### La recepción tiene interferencias o el sonido está distorsionado.

- · ¿Capta el sistema ruidos externos o distorsión de múltiples travectorias?
  - → Cambie la orientación de la antena.
  - → Separe la unidad de otros aparatos eléctricos.

#### **SECCION DE LA PLATINA**

#### La cinta no se mueve.

¿Está la platina en el modo de pausa? (→ página 7)

#### El sonido está desequilibrado o no alcanza la altura suficiente.

- ¿Está sucia la cabeza de reproducción? (→ página 17) No es posible grabar.
- ¿Está rota la lengüeta de prevención contra borrado? (→ página
- ¿Está sucia la cabeza de grabación? (→ página 17)

#### No es posible borrar la grabación.

- ¿Está sucia la cabeza de borrado? (→ página 17)
- ¿Está utilizando una cinta de metal?

#### No se emite sonido de alta frecuencia.

 ¿Está sucia la cabeza de grabación/reproducción? (→ página 17)

#### SECCION DEL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS El reproductor de discos compactos no puede reproducir.

- ¿Está bien puesto el disco? (→ página 8)
- ¿Está sucio el disco? (→ página 17)
- ¿Afecta la condensación a la lente?
  - → Espere una hora aproximadamente y pruebe otra vez.

#### Para reajustar la unidad

Si se produce alguna condición extraña en el visualizador, reajuste la unidad de la forma siguiente:

- Pulse POWER para desconectar la alimentación.
- 2 Pulse POWER para conectar la alimentación mientras pulsa CLEAR. Todo lo que haya sido almacenado en la memoria después de haber adquirido la unidad se borrará.

Si no puede desconectarse la alimentación en el paso 1 debido a algún mal funcionamiento, reajuste la unidad desconectando el cable de alimentación de CA y conectándolo de nuevo. Luego ejecute el paso 2.

## **ESPECIFICACIONES**

#### Unidad principal CX-NA115

Sección del sintonizador de FM

Gama de sintonización Sensibilidad útil (IHF)

87,5 MHz a 108 MHz

13,2 dBf

Terminales de antena

75 ohmios (desequilibrada)

Sección del sintonizador de AM

Gama de sintonización

530 kHz a 1710 kHz (pasos de 10

kHz)

531 kHz a 1602 kHz (pasos de 9

kHz)

Sensibilidad útil

**Antena** 

350 µV/m

Antena de cuadro

Sección del amplificador

Potencia de salida

20 W + 20 W (60 Hz - 20 kHz, con no más del 1 % de distorsión armónica total, 6 ohmios)

25 W + 25 W (1 kHz, con no más del 10 % de distorsión armónica

total, 6 ohmios)

Distorsión armónica total

0,1 % (12 W, 1 kHz, 6 ohmios, DIN

AUDIO)

**Entradas** 

VIDEO/AUX: 500 mV

Salidas SPEAKERS: Acepta altavoces de

6 ohmios o más

PHONES (toma estéreo): Acepta auriculares de 32 ohmios o más

Sección de la platina

Formato de pistas

Respuesta de frecuencia Sistema de grabación

Cabezas

4 pistas, 2 canales estéreo

50 Hz - 8000 Hz Polarización de CA Platina 1: 1 cabeza de grabación/reproducción. 1 cabeza de borrado Platina 2: 1 cabeza de

reproducción

Sección del reproductor de discos compactos

Láser

Láser de semiconductor

 $(\lambda = 780 \text{ nm})$ 

Convertidor D-A

1 bit doble

Relación señal a ruido Distorsión armónica Fluctuación y trémolo

85 dB (1 kHz, 0 dB) 0,05% (1 kHz, 0 dB)

No se puede medir

Generalidades

Alimentación

120 V CA, 60 Hz 65 W

Consumo

Dimensiones de la unidad principal (An  $\times$  Al  $\times$  Prof)

 $260\times324\times349,5~\text{mm}$ 

Peso de la unidad principal 5,3 kg Sistema de altavoces SX-NA115

Tipo de caja

2 vías, reflejo de graves (tipo de

blindaje antimagnético)

**Altavoces** 

Altavoz para graves: Tipo cónico de 120 mm Altavoz para agudos:

Tipo cerámico de 20 mm

Impedancia

6 ohmios

Nivel de presión acústica

de salida

86 dB/W/m

Dimensiones (An  $\times$  Al  $\times$  Prof)

 $220 \times 324 \times 235 \text{ mm}$ 

Peso

2.0 ka

Las especificaciones y el aspecto exterior están sujetos a cambios

sin previo aviso.

**DERECHOS DE AUTOR** 

Sírvase comprobar las leyes de derechos de autor relacionadas con la grabación de discos, de la radio o de cintas del país en el que se utilice el aparato.

### **AVERTISSEMENT**

POUR REDUIRE LE RISQUE DE COURT-CIRCUIT OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.



### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



"CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL."

#### Signification des symboles graphiques:



L'éclair portant une flèche, situé dans un triangle équilatéral, sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, assez élevée pour constituer un risque d'électrocution,



Le point d'exclamation situé dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien (ou la reparation) de l'appareil dans le manuel qui accompagne ce dernier.

#### Relevé du propriétaire

Pour plus de commodité, noter le numéro de modèle et le numéro de série (ces numéros se trouvent au dos de l'appareil) dans les cases ci-dessous. Prière de mentionner ces numéros quand on contacte un distributeur Aiwa en cas de difficulté.

N° de modèle	N° de série (N° de lot)
CX-NA115	
SX-NA115	

### **PRECAUTIONS**

Lire le mode d'emploi attentivement et complètement avant d'utiliser l'appareil. Garder le mode d'emploi pour toute référence future. Tous les avertissements et toutes les précautions donnés dans le mode d'emploi et sur l'appareil doivent être suivis à la lettre, aussi bien que les suggestions de sécurité suivantes.

#### Installation

- 1 Eau et humidité Ne pas utiliser cet appareil près d'eau, comme près d'une baignoire, d'une cuvette, d'une piscine ou autre
- 2 Chaleur Ne pas utiliser cet appareil près de sources de chaleur, comme sorties de chauffage, poêles ou autres appareils qui dégagent de la chaleur. L'appareil ne doit pas être soumis à des températures

L'appareil ne doit pas être soumis à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

- 3 Surface d'utilisation Poser l'appareil sur une surface plate et lisse.
- 4 Ventilation L'appareil doit être positionné avec un espace suffisant autour afin d'assurer une dissipation adéquate de la chaleur. Laisser un espace de 10 cm derrière et dessus l'appareil, et un espace de 5 cm de chaque côté.
  - Ne pas mettre l'appareil sur un lit, un tapis ou sur une surface similaire qui pourrait obstruer les orifices de ventilation.
  - Ne pas mettre l'appareil dans une bibliothèque, un coffret ou un meuble complètement fermé où l'aération serait insuffisante.
- 5 Entrée d'objets et de liquide Faire attention à ce que aucun corps étranger ou liquide ne pénètre dans l'appareil pas les orifices de ventilation.
- 6 Chariot et support Si l'appareil est posé ou monté sur un support ou un chariot, déplacer ce dernier avec précaution.

Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent provoquer le renversement ou le chute de l'appareil et du chariot.



- 7 Condensation De la condensation peut se former sur la lentille du capteur du lecteur de disques compacts quand:
  - l'appareil est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud.
  - le chauffage vient juste d'être mis en marche.
  - l'appareil est utilisé dans une pièce très humide.
  - l'appareil est refroidi par un climatiseur.

S'il y a de la condensation à l'intérieur de cet appareil, il risque de ne pas fonctionner correctement. Le cas échéant, laisser l'appareil pendant quelques heures, puis essayer de nouveau de l'utiliser.

8 Fixation à un mur ou un plafond — L'appareil ne doit pas être fixé à un mur ou un plafond, à moins que ce ne soit spécifié dans le mode d'emploi.

#### Energie électrique

- 1 Alimentations électriques Brancher cet appareil uniquement aux alimentations électriques spécifiées dans le mode d'emploi, et comme indiqué sur l'appareil.
- 2 Polarisation Comme mesure de sécurité, certains appareils sont munis de fiches polarisées d'alimentation secteur qui ne peuvent être introduites que dans un sens dans une prise de courant. S'il est difficile ou impossible d'insérer la fiche d'alimentation secteur dans une prise, retourner la fiche et essayer de nouveau. Si l'on ne peut toujours pas insérer la fiche dans la prise, s'adresser à un électricien qualifié pour faire réparer ou changer la prise. Afin de ne pas annuler la sécurité de la fiche polarisée, ne pas insérer cette fiche en force dans une prise.


#### 3 Cordon d'alimentation secteur

- Pour débrancher le cordon d'alimentation secteur, le tirer par sa fiche. Ne pas tirer sur le cordon proprement dit.
- Ne jamais tenir la fiche d'alimentation secteur avec les mains mouillées, cela pourrait se traduire par un court-circuit ou un choc électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être installés de manière à ne pas être pliés, pincés ou piétinés. Faire particulièrement attention au cordon allant de l'appareil à la prise de courant.
- Eviter de surcharger les prises d'alimentation et les rallonges au-delà de leur capacité, cela pourrait se traduire par un court-circuit ou un choc électrique.
- 4 Rallonge Afin d'éviter tout choc électrique, ne pas utiliser une fiche polarisée d'alimentation secteur avec une rallonge ou une prise si cette fiche ne peut pas être insérée complètement de manière que ses lames ne soient pas exposées.
- 5 Périodes de non-utilisation Débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois ou plus. Quand le cordon est branché, un courant de faible intensité continue de circuler dans l'appareil même si l'alimentation est coupée.

#### Antenne extérieure

- 1 Lignes d'amenée de courant Quand on branche une antenne extérieure, s'assurer qu'elle est située à l'écart de toute ligne d'amenée de courant.
- 2 Mise de l'antenne extérieure à la terre Afin d'assurer une protection contre toute impulsion de tension et contre toute accumulation d'électricité statique, s'assurer que l'antenne est correctement mise à la terre. L'article 810 du code national d'électricité (NEC), ANSI/NFPA 70, fournit des informations au sujet de la mise à la terre du mât, de la structure de support et du conducteur arrivant à l'unité de décharge d'antenne et au sujet des dimensions des conducteurs de mise à la terre, de la connexion aux électrodes de rnise à la terre et des exigences concernant ces électrodes.

Mise à la terre d'une antenne selon le code national d'électricité (NEC)



### **Entretien**

Nettoyer l'appareil uniquement comme recommandé dans le mode d'emploi.

#### Dommage nécessitant une réparation

S'adresser à un technicien qualifié pour faire réparer l'appareil si:

- Le cordon ou la fiche d'alimentation secteur de l'appareil est endommagé
- Tout corps étranger ou liquide est entré dans l'appareil
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau
- L'appareil ne semble pas fonctionner normalement
- L'appareil présente un changement notable de performances
- L'appareil a subi un choc, ou son coffret a été endommagé N'ESSAYEZ PAS DE REPARER L'APPAREIL VOUS-MEME.

### TABLE DES MATIERES


PRECAUTIONS2
PREPARATIONS
CONNEXIONS
SON
REGLAGES AUDIO6 EGALISEUR GRAPHIQUE7
LECTURE DE CASSETTES
OPERATIONS DE BASE 7
LECTURE DE DISQUES COMPACTS
OPERATIONS DE BASE 8 LECTURE PROGRAMMEE 9
RECEPTION RADIO
ACCORD MANUEL
ENREGISTREMENT
ENREGISTREMENT DE BASE
HORLOGE ET MINUTERIE
REGLAGE DE L'HORLOGE
AUTRES CONNEXIONS
CONNEXION D'UN APPAREIL OPTIONNEL 16 ECOUTE DE SOURCES EXTERNES 16
GENERALITES
SOINS ET ENTRETIEN
NOMENCI ATURE Converture du dos

### **CONNEXIONS**

### Contrôler la chaîne et les accessoires.

CX-NA115 Récepteur magnétocassette lecteur de disques compacts stéréo

SX-NA115 Enceintes avant



Mode d'emploi, etc

### Avant de brancher le cordon secteur

La tension nominale d'alimentation secteur de l'appareil, indiquée au dos de ce dernier, est de 120V. S'assurer que cette tension nominale correspond à celle du secteur local.


#### **IMPORTANT:**

Commencer par connecter les enceintes, les antennes et tout appareil optionnel. Brancher le cordon secteur en dernier.

Il n'y a pas de différence entre les enceintes. Chacune d'elle peut être connectée comme enceinte gauche (L) ou droite (R).

## 1 Connecter les enceintes droite et gauche à l'appareil principal.


Connecter le cordon de l'enceinte droite aux bornes SPEAKERS R et celui de l'enceinte gauche aux bornes SPEAKERS L.




Le cordon d'enceinte rayé de blanc doit être connecté à la borne ◆ et le cordon noir à la borne ◆.

### 2 Connecter les antennes fournies.

Connecter l'antenne FM aux bornes FM 75  $\Omega$  et l'antenne AM aux bornes AM LOOP.



3 Brancher le cordon secteur à une prise de courant.



### F

### Pour positionner les antennes

#### Antenne FM intérieure:


Déployer cette antenne horizontalement selon la forme d'un T et fixer ses extrémités à un mur.

#### Antenne AM:

Orienter cette antenne de manière à obtenir la meilleure réception possible.


### Pour poser l'antenne AM sur une surface

Fixer la griffe dans la rainure.



### REMARQUE

Faire attention à connecter les cordons d'enceinte correctement.
 Des connexions incorrectes peuvent provoquer des courts-circuits dans les bornes SPEAKERS.




- Ne pas laisser d'objets produisant un champ magnétique, tels que des cartes de crédit, près des enceintes, ils pourraient être endommagés.
- Ne pas mettre l'antenne FM près d'objets métalliques ou de tringles à rideaux.
- Ne pas mettre l'antenne AM près d'un appareil optionnel, de la chaîne stéréo proprement dite, du cordon secteur ou des cordons d'enceinte; elle pourrait capter des parasites.
- Ne pas dérouler le fil de l'antenne AM.

### CONNEXION D'UNE ANTENNE EXTERIEURE

Pour obtenir une meilleure réception FM, il est recommandé d'utiliser une antenne extérieure.

Connecter l'antenne extérieure aux bornes FM 75 Ω.




Pour connecter un appareil optionnel → page 16.

### TELECOMMANDE

### Mise en place des piles

Enlever le couvercle des piles du dos de la télécommande et mettre deux piles R6 (taille AA) en place.



### Quand remplacer les piles

La distance maximale de fonctionnement de la télécommande entre cette dernière et le capteur situé sur l'appareil principal doit être d'environ cinq mètres. Lorsque cette distance diminue, remplacer les piles par des neuves.

#### Utilisation de SHIFT de la télécommande

Les touches ① possèdent deux fonctions différentes. Une de ces fonctions est indiquée sur la touche, et l'autre sur la plaque se trouvant au-dessus de la touche.


Pour utiliser la fonction indiquée sur la touche, il suffit d'appuyer sur cette dernière.

Pour utiliser la fonction indiquée sur la plaque se trouvant audessus de la touche, appuyer sur cette dernière tout en appuyant sur **SHIFT**.

### Utilisation de FUNCTION de la télécommande


FUNCTION remplace les touches de fonction (TAPE, TUNER/BAND, VIDEO/AUX et CD) de l'appareil principal.

A chaque pression sur **FUNCTION**, la fonction suivante est sélectionnée de manière cyclique. Quand il a une cassette dans chacune des deux platines, chaque platine est sélectionnée avec **FUNCTION**.



- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant longtemps, enlever les piles pour éviter tout risque de fuite d'électrolyte.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner correctement quand:
- l'espace entre la télécommande et le capteur situé sur la fenêtre d'affichage est exposé à une lumière intense, comme la solail
- d'autres télécommandes (téléviseur, etc.) sont utilisées à proximité.

### **AVANT L'UTILISATION**



#### Pour mettre sous tension

Appuyer sur une des touches de fonction (TAPE, TUNER, VIDEO/AUX, CD). La lecture du disque en place commence, ou la station écoutée en dernier est reçue (fonction de lecture directe). On peut aussi appuyer sur POWER.

### REMARQUE

Lors de la mise sous tension, le compartiment à disques peut s'ouvrir et se fermer pour réinitialiser l'appareil.

### Mode DEMO (Démonstration)

Quand on branche le cordon secteur, la fenêtre d'affichage montre les fonctions de l'appareil. Lors de la mise sous tension, l'affichage de démonstration est remplacé par l'affichage d'opération. Quand l'alimentation est coupée, le mode DEMO est rétabli.

#### Pour annuler le mode DEMO

L'alimentation étant coupée, appuyer sur ■ SET. L'horloge apparaît sur l'affichage. (Pour régler l'heure courante, voir la partie "REGLAGE DE L'HORLOGE", page 14.) Pour rétablir le mode DEMO, appuyer sur ▶ tandis que l'alimentation est coupée.

### Pour couper l'alimentation

Appuyer sur POWER.

### Pour changer le niveau de luminosité de l'affichage

- 1 L'appareil étant sous tension, appuyer deux fois sur CLOCK tout en appuyant sur SHIFT.
- 2 Dans les quatre secondes, appuyer sur ◄ ou ► à plusieurs reprises pour sélectionner le mode de luminosité comme ci-dessous.

→ DIM-OFF ← → DIMMER 1 ← → DIMMER 2 ←


**DIM-OFF:** Affichage normal.

**DIMMER 1:** L'éclairage de l'affichage est plus sombre que d'habitude.

**DIMMER 2:** L'éclairage de l'affichage est plus sombre que dans le mode DIMMER 1.

3 Dans les quatre secondes, appuyer sur II SET pour valider le mode.

### REGLAGES AUDIO



### **VOLUME**

## Tourner VOLUME de l'appareil principal, ou appuyer sur VOL de la télécommande

Le niveau du volume est affiché sous la forme d'un nombre de 0 à MAX (31). Quand on coupe l'alimentation alors que le niveau du volume est réglé à 17 ou plus, ce niveau est automatiquement réglé à 16.

### SYSTEME SUPER T-BASS

Le système T-BASS améliore le réalisme du son aux basses fréquences.

### Appuyer sur T-BASS.

A chaque pression sur cette touche, le niveau change. Sélectionner un des trois niveaux ou la position de repos, comme on préfère.




### Pour sélectionner avec la télécommande

Appuyer sur T-BASS tout en appuyant sur SHIFT.

### REMARQUE

Le son aux basses fréquences risque d'être déformé quand le système T-BASS est utilisé pour un disque ou une cassette dont le son aux basses fréquences est accentué d'origine. Dans ce cas, annuler le système T-BASS.

### EGALISEUR GRAPHIOUE



Cet appareil possède les trois courbes d'égalisation différentes suivantes.

**ROCK:** Son puissant accentuant les aigus et les graves

POP: Présence accrue des parties vocales et de la gamme

moyenne

CLASSIC: Son enrichi par des graves puissants et des aigus

Appuyer sur une des touches ROCK, POP ou CLASSIC. Le mode d'égalisation sélectionné est affiché.



### Pour annuler le mode sélectionné


Appuyer de nouveau sur la touche sélectionnée. "GEQ OFF" est affiché.

### Pour sélectionner avec la télécommande

Appuyer sur **GEQ** à plusieurs reprises tout en appuyant sur **SHIFT**. Le mode d'égalisation graphique est affiché de manière cyclique comme suit.


### **OPERATIONS DE BASE**

LECTURE DE CASSETTES



Utiliser seulement des cassettes de type I (normales).

1 Appuyer sur TAPE puis appuyer sur ■/≜ pour ouvrir le porte-cassette.



Insérer une cassette avec le côté exposé du ruban magnétique en bas. Pousser le porte-cassette pour le fermer.

2 Appuyer sur ▶ pour démarrer la lecture.

Seule la face orientée vers l'extérieur de l'appareil peut être lue.

Pour arrêter la lecture, appuyer sur ■/▲.

Pour mettre la lecture en pause, appuyer sur III. Pour reprendre la lecture, appuyer de nouveau sur cette touche.

Pour obtenir une avance rapide ou un rebobinage, appuyer sur ◀◀ ou ▶▶. Ensuite, appuyer sur ■/♠ pour arrêter le défilement.

Quand les platines 1 et 2 sont mises en lecture

Le son de la platine 2 est entendu.

### Utilisation d'un casque

Brancher un casque muni d'une fiche stéréo standard (6,3 mm ø) à la prise **PHONES**.


Aucun son ne sort par les enceintes quand un casque est branché.

### Réglage du son pendant l'enregistrement

On peut faire varier librement le volume de sortie et la tonalité des enceintes ou du casque sans affecter l'enregistrement.

### LECTURE DE DISQUES COMPACTS

### **OPERATIONS DE BASE**




### MISE EN PLACE DE DISQUES

Appuyer sur CD, puis appuyer sur ▲ OPEN/CLOSE pour ouvrir le compartiment à disques. Mettre le(s) disque(s) en place avec l'étiquette en haut.

<u>Pour lire un ou deux disques</u>, mettre les disques sur les plateaux 1 et 2.

<u>Pour lire trois disques</u>, appuyer sur **DISC CHANGE** pour faire tourner les plateaux après avoir mis deux disques en place. Mettre en place le troisième disque sur le plateau 3.

Fermer le compartiment à disques en appuyant sur ▲ OPEN/ CLOSE.



Numéro de plateau du disque à lire



Nombre total de plages


Temps de lecture total

### LECTURE DE DISQUES

Mettre des disques en place.

## Pour lire tous les disques situés dans le compartiment, appuyer sur ▶.

La lecture commence par le disque du plateau 1.



Numéro de la plage en cours de lecture

Temps de lecture écoulé

## <u>Pour lire un disque seulement</u>, appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1-3.

Le disque sélectionné est lu une fois.

Pour arrêter la lecture, appuyer sur

Pour mettre la lecture en pause, appuyer sur II. Pour reprendre la lecture, appuyer de nouveau sur cette touche.

Pour rechercher un point particulier pendant la lecture, tenir ◄ ou ►► enfoncée jusqu'à ce que le point souhaité soit atteint. Pour passer au début d'une plage pendant la lecture, appuyer sur ◄ ou ►► à plusieurs reprises.

Pour enlever des disques, appuyer sur ▲ OPEN/CLOSE.

## Pour démarrer la lecture quand l'alimentation est coupée (fonction de lecture directe)

Appuyer sur **CD**. L'appareil est mis sous tension et la lecture du (des) disque(s) en place démarre.

### Pour vérifier le temps restant

Pendant la lecture, appuyer sur CD EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande. Le temps restant jusqu'à ce que toutes les plages soient lues est affiché. Pour rétablir l'affichage du temps de lecture, répéter cette opération.

### Sélection d'une plage avec la télécommande

- 1 Appuyer sur une des touches **DISC DIRECT PLAY 1-3** pour sélectionner un disque.
- 2 A l'aide des touches numériques 0-9 et +10, sélectionner une plage.

Exemple:

Pour sélectionner la vingt-cinquième plage, appuyer sur +10, +10 et 5.

Pour sélectionner la dixième plage, appuyer sur +10 et 0. La lecture démarre à la plage sélectionnée et continue jusqu'à la fin du disque.

### Changement de disques pendant la lecture

Pendant qu'un disque est en lecture, on peut remplacer les autres disques sans interrompre la lecture.

- 1 Appuyer sur DISC CHANGE.
- 2 Enlever les disques et mettre d'autres disques en place.
- 3 Appuyer sur ▲ OPEN/CLOSE pour fermer le compartiment à disques.

- Pour mettre un disque de 8 cm en place, le poser dans le renfoncement circulaire du plateau.
- Ne pas mettre plus d'un disque compact sur un plateau.
- Ne pas incliner l'appareil avec des disques en place. Cela pourrait provoquer des pannes.
- Ne pas utiliser des disques compacts de forme irrégulière (par. ex. disques en forme de cœur ou octogonaux). Cela pourrait provoquer des pannes.

### LECTURE ALEATOIRE/REPETEE

Utiliser la télécommande.

### Lecture aléatoire

Toutes les plages du disque sélectionné ou tous les disques peuvent être lues dans un ordre aléatoire.

### Lecture répétée

Un seul disque ou tous les disques peuvent être lus à plusieurs reprises.

## Appuyer sur RANDOM/REPEAT tout en appuyant sur SHIFT.

A chaque pression sur ces touches, la fonction est sélectionnée de manière cyclique.

Lecture aléatoire — RANDOM s'allume sur l'affichage.

Lecture répétée — 🖛 s'allume sur l'affichage.

**Lecture aléatoire/répétée** — RANDOM et **→** s'allument sur l'affichage.

**Annulation** — RANDOM et **→** disparaissent de l'affichage.

Pour lire tous les disques, appuyer sur ▶ pour démarrer la lecture


<u>Pour lire un seul disque</u>, appuyer sur une des touches **DISC DIRECT PLAY 1-3** pour démarrer la lecture.

### REMARQUE

Pendant la lecture aléatoire, il est impossible de sauter à la plage précédemment lue avec ◀◀.

### LECTURE PROGRAMMEE


On peut programmer un maximum de 30 plages de n'importe lequel des disques en place.



Utiliser la télécommande.

1 Appuyer sur PRGM tout en appuyant sur SHIFT dans le mode arrêt.

"PRGM" est affiché.



2 Appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY
 1-3 pour sélectionner un disque.

Passer à l'étape suivante quand le plateau arrête de tourner.

## 3 A l'aide des touches numériques 0-9 et +10, programmer une plage.

Exemple:

Pour sélectionner la vingt-cinquième plage, appuyer sur +10, +10 et 5.

Pour sélectionner la dixième plage, appuyer sur +10 et 0

Numéro de la plage sélectionnée plages sélectionnées

Numéro de programme

Temps de lecture total des plages sélectionnées

- 4 Répéter les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres plages.
- 5 Appuyer sur ▶ pour démarrer la lecture.

### Pour contrôler le programme

A chaque pression sur ◀◀ ou ▶▶ en mode arrêt, un numéro de disque, un numéro de plage et un numéro de programme sont affichés.

### Pour effacer le programme

Appuyer sur **CLEAR** dans le mode arrêt.

#### Pour ajouter des plages au programme

Répéter les étapes 2 et 3 dans le mode arrêt. La plage sera programmée à la suite de la dernière plage.


#### Pour changer les plages programmées

Effacer le programme puis répéter toutes les étapes.

Pour lire les plages programmées à plusieurs reprises Après la programmation des plages, appuyer sur RANDOM/REPEAT à plusieurs reprises tout en appuyant sur SHIFT jusqu'à ce que 🗣 apparaisse sur l'affichage.

- Pendant la lecture programmée, on ne peut pas effectuer la lecture aléatoire, contrôler le temps restant et sélectionner un disque ou une plage. "CAN'T USE" est affiché si on tente de sélectionner une plage.
- "FULL" est affiché si on tente de programmer plus de 30 plages.

### ACCORD MANUEL



1 Appuyer sur TUNER/BAND à plusieurs reprises pour sélectionner la gamme souhaitée.




Quand on appuie sur **TUNER/BAND** alors que l'alimentation est coupée, l'appareil est mis sous tension directement.

Pour sélectionner une gamme avec la télécommande Appuyer sur BAND tout en appuyant sur SHIFT.

2 Appuyer sur ◀ DOWN ou ▶ UP pour sélectionner une station.

A chaque pression sur la touche, la fréquence change. Quand une station est reçue, "TUNE" est affiché pendant deux secondes.

Pendant la réception FM stéréo, ((1001)) est affiché.



Pour rechercher une station rapidement (Recherche automatique)

Tenir ◀◀ DÓWN ou ▶▶ UP enfoncée jusqu'à ce que la fréquence commence à changer rapidement. Après l'accord sur une station, la recherche s'arrête.

Pour arrêter la recherche automatique manuellement, appuyer sur ◀◀ DOWN ou ▶► UP.

• La recherche automatique risque de ne pas s'arrêter sur les stations présentant des signaux très faibles.

Quand une émission FM stéréo présente des parasites Appuyer sur MONO TUNER tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande de manière que "MONO" apparaisse sur

l'affichage. Les parasites sont réduits, mais la réception est monophonique. Pour rétablir la réception stéréophonique, répéter l'opération ci-

dessus de manière que "MONO" disparaisse.

Pour changer l'intervalle d'accord AM

Le réglage par défaut de l'intervalle d'accord AM est de 10 kHz/pas. Si on utilise cet appareil dans un endroit où le système d'allocation de fréquences est de 9 kHz/pas, changer l'intervalle d'accord.


Appuyer sur **POWER** tout en appuyant sur ►.

Pour rétablir l'intervalle initial, procéder de la même manière.

### REMARQUE

Après le changement de l'intervalle d'accord AM, toutes les stations mémorisées sont effacées. Il faut mémoriser de nouveau ces stations.

### **MEMORISATION DE STATIONS**



L'appareil peut mémoriser un total de 32 stations. Quand une station est mémorisée, un numéro de préréglage lui est affecté. Pour accorder l'appareil directement sur une station mémorisée, utiliser le numéro de préréglage correspondant.

- 1 Appuyer sur TUNER/BAND pour sélectionner une gamme, puis appuyer sur ◄ DOWN ou ►► UP pour sélectionner une station.
- 2 Appuyer sur SET pour mémoriser la station. Un numéro de préréglage est affecté à une station à partir de 1 dans l'ordre consécutif pour chaque gamme.



3 Répéter les étapes 1 et 2.

La station suivante ne sera pas mémorisée si un total de 32 stations ont été mémorisées pour toutes les gammes.

### REMARQUE

"FULL" est affiché si on tente de mémoriser plus de 32 stations.

### **ACCORD SUR UNE STATION MEMORISEE**

Utiliser la télécommande pour sélectionner le numéro de préréglage directement.

- 1 Appuyer sur BAND tout en appuyant sur SHIFT pour sélectionner une gamme.
- 2 A l'aide des touches numériques 0-9 et +10, sélectionner un numéro de préréglage.

Exemple:

Pour sélectionner le numéro de préréglage 20, appuyer sur +10, +10 et 0.

Pour sélectionner le numéro de préréglage 15, appuyer sur +10 et 5.

## Sélection d'un numéro de préréglage sur l'appareil principal


Appuyer sur **TUNER/BAND** pour sélectionner une gamme. Ensuite, appuyer sur **▶ PRESET** à plusieurs reprises. A chaque pression sur **▶ PRESET**, le numéro de préréglage suivant le plus proche est sélectionné.

Suppression d'une station mémorisée

Sélectionner le numéro de préréglage de la station à supprimer. Ensuite, appuyer sur ■ CLEAR puis appuyer sur ■ SET dans les quatre secondes.

Les numéros de préréglage suivants de toutes les autres stations de la gamme sont aussi diminués d'une unité.

### **ENREGISTREMENT DE BASE**




### Préparation

- Utiliser seulement des cassettes de type I (normales).
- Bobiner la cassette jusqu'à l'endroit où on veut démarrer l'enregistrement.

## 1 Insérer la cassette à enregistrer dans la platine

Insérer la cassette avec la face à enregistrer en premier orientée vers l'extérieur de l'appareil.



2 Appuyer sur une des touches de fonction (CD, TAPE, TUNER ou VIDEO/AUX) et préparer la source à partir de laquelle on veut enregistrer.

Pour enregistrer à partir d'un disque compact, appuyer sur CD et mettre le(s) disque(s) en place.

Pour enregistrer à partir d'une cassette, appuyer sur TAPE. Ensuite, insérer la cassette originale dans la platine 2 et la mettre en lecture.

Pour enregistrer une émission de radio, appuyer sur TUNER/BAND et accorder sur une station.

Pour enregistrer à partir d'une source connectée, appuyer sur VIDEO/AUX

### 3 Appuyer sur ● pour démarrer l'enregistrement.

> est mise en service simultanément.

Lors de l'enregistrement à partir d'une source connectée, mettre cette source en lecture.

Quand la fonction sélectionnée est CD, la lecture et l'enregistrement démarrent simultanément.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur ■/▲ de la platine

Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyer sur III de la platine 1. Pour reprendre l'enregistrement, appuyer de nouveau sur cette touche.

## Pour enregistrer les plages de disque compact sélectionnées

Avant d'appuyer sur ●, programmer les plages (voir page 9).

## Pour démarrer l'enregistrement avec précision (sauf lors de l'enregistrement à partir d'un disque compact)

Avant d'appuyer sur ● à l'étape 3, appuyer sur ■ de la platine 1. Ensuite, appuyer sur ●. La platine passe au mode pause d'enregistrement. Quand on veut démarrer l'enregistrement, appuyer de nouveau sur ■ .

### Pour enregistrer une partie du disque compact

Quand on appuie sur , l'enregistrement démarre toujours à la première plage. Pour le démarrer au milieu d'un disque, mettre d'abord le disque en lecture puis appuyer sur de disques compacts quand le point où on veut démarrer l'enregistrement est atteint. Ensuite, appuyer sur . Le mode pause du disque compact est annulé automatiquement et l'enregistrement démarre.


#### Au sujet des cassettes

• Pour éviter un effacement accidentel, utiliser un tournevis ou tout autre objet effilé pour casser les ergots en plastique de la cassette après l'enregistrement.



Pour enregistrer de nouveau sur une cassette, recouvrir les cavités des ergots avec du ruban adhésif ou autre.

- Le ruban magnétique des cassettes de 120 minutes ou plus est extrêmement fin et se déforme et s'endommage facilement. Ces cassettes ne sont pas recommandées.
- Tendre le ruban magnétique avec un crayon ou un objet similaire avant d'utiliser une cassette. Un ruban magnétique détendu peut se rompre ou s'emmêler dans le mécanisme.



### REMARQUE

Pendant l'enregistrement, ne pas appuyer sur les touches de la platine 2.


### Réglage du son pendant l'enregistrement

On peut faire varier librement le volume de sortie et la tonalité des enceintes ou du casque sans affecter l'enregistrement.

### Pour effacer un enregistrement

- 1 Insérer la cassette à effacer dans la platine 1 et appuyer sur TAPE.
- 2 Bobiner la cassette jusqu'à l'endroit où on veut démarrer l'effacement.
- 3 Appuyer sur pour démarrer l'effacement.

### ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE ET CALCUL DU TEMPS




La fonction enregistrement avec montage et calcul du temps permet d'enregistrer à partir de disques compacts sans se préoccuper de la durée de la cassette et des durées des plages. Quand on met un disque compact en place, l'appareil calcule automatiquement la durée totale des plages. Si nécessaire, l'ordre des plages est changé de manière qu'aucune plage ne soit tronquée.

(Al: Intelligence Artificielle)

1 Insérer la cassette à enregistrer dans la platine 1 et la bobiner jusqu'au début de la face avant.

Appuyer sur ■/♠ pour ouvrir le porte-cassette et insérer la cassette avec le côté exposé du ruban magnétique en bas. Bobiner la cassette à l'aide de ◄◄.

- 2 Appuyer sur CD et mettre le(s) disque(s) en place.
- 3 Appuyer <u>une fois</u> sur CD EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande. "EDIT" est affiché.




- Si "PRGM" est affiché, appuyer de nouveau sur CD EDIT/ CHECK tout en appuyant sur SHIFT.
- 4 Appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1-3 pour sélectionner un disque.
- 5 A l'aide des touches numériques 0-9 de la télécommande, spécifier la durée de la cassette.

On peut spécifier une durée de 10 à 99 minutes.

Exemple: Quand on utilise une cassette de 60 minutes, appuyer sur  ${\bf 6}$  et  ${\bf 0}$ .

En quelques secondes, les plages à enregistrer sur chaque face de la cassette sont déterminées.

Plages
Temps restant programmées
d'enregistrement pour la face A



Durée de la cassette

Face de la cassette

A: Face du premier enregistrement

B: Face du deuxième enregistrement

## 6 Appuyer sur ● de la platine 1 pour démarrer l'enregistrement sur la première face.

La lecture du disque compact et l'enregistrement des plages programmées pour la première face démarrent simultanément. Quand la fin de la face est atteinte, la platine 1 passe au mode arrêt. Après le passage au mode arrêt, passer à l'étape

- 7 Appuyer sur CD EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande pour afficher le programme du deuxième enregistrement. "B" est affiché.
- 8 Retourner la cassette de la platine 1 puis appuyer sur pour démarrer l'enregistrement sur la deuxième face.

#### Pour arrêter l'enregistrement

Appuyer sur ■/♠ de la platine 1. L'enregistrement de la cassette et la lecture du disque compact s'arrêtent simultanément.


### Pour effacer le programme du montage

Appuyer deux fois sur ■ CLEAR du lecteur de disques compacts en mode arrêt de manière que "EDIT" disparaisse de l'affichage ou appuyer sur ▲ OPEN/CLOSE du lecteur de disques compacts.

## Pour contrôler l'ordre des numéros des plages programmées

Avant l'enregistrement, appuyer sur CD EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande pour sélectionner la face A ou B, puis appuyer sur ◄ ou ► à plusieurs reprises.

Face de la cassette Numéro de plage



Numéros des plages programmées

## Pour ajouter des plages d'autres disques au programme du montage

S'il reste du temps sur la cassette après l'étape 5, on peut ajouter des plages des autres disques situés dans le compartiment.

- 1 Appuyer sur CD EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande pour sélectionner la face A ou B.
- 2 Appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1-3 pour sélectionner un disque.
- 3 Sélectionner les plages à l'aide des touches numériques de la télécommande.
  - Une plage dont la durée de lecture est supérieure au temps restant ne peut pas être programmée.
- 4 Pour ajouter d'autres plages, répéter les étapes 2 et 3.

### Durée des cassettes et temps du montage


La durée d'une cassette est généralement supérieure à celle indiquée sur l'étiquette. Cet appareil peut programmer des plages pour utiliser le temps en excès. Quand la durée totale d'enregistrement est légèrement supérieure à la durée spécifiée pour la cassette après le montage, l'affichage indique le temps en excès (sans signe moins) au lieu du temps restant (avec le signe moins).

### REMARQUE

La fonction enregistrement avec montage et calcul du temps ne peut pas être utilisée avec les disques contenant 31 plages ou plus, "TR OVER" est affiché si un tel disque est utilisé.

### F

### ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE PROGRAMME



La fonction enregistrement avec montage programmé permet de programmer les plages tout en contrôlant le temps restant sur chaque face de la cassette.

### 1 Insérer la cassette dans la platine 1.

Insérer la cassette avec la face à enregistrer en premier orientée vers l'extérieur de l'appareil. Bobiner la cassette à l'aide de ◀◀.


- 2 Appuyer sur CD et mettre le(s) disque(s) en place.
- 3 Appuyer deux fois sur CD EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande.

"EDIT" et "PRGM" sont affichés.

- Si "Al" est affiché, appuyer de nouveau sur CD EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT.
- 4 A l'aide des touches numériques 0-9 de la télécommande, spécifier la durée de la cassette.

On peut spécifier une durée de 10 à 99 minutes.

Face A de la cassette (face avant)



Durée de la cassette




Durée maximale d'enregistrement de la face A

5 Appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY1-3 pour sélectionner un disque.

Ensuite, programmer une plage à l'aide des touches numériques 0-9 et +10 de la télécommande.

Exemple: pour sélectionner la dixième plage du disque 2, appuyer sur **DISC DIRECT PLAY 2**, puis appuyer sur **+10** et **n** 

Numéro de la plage sélectionnée



Numéro de programme

Plages programmées

## 6 Répéter l'étape 5 pour le reste des plages de la face A.

Une plage dont la durée de lecture est supérieure au temps restant ne peut pas être programmée.

7 Appuyer sur CD EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande pour sélectionner la face B, puis programmer les plages pour cette face.

Après s'être assuré que "B" est affiché, répéter l'étape 5.



Face B de la cassette (face arrière)

8 Appuyer sur CD EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande pour sélectionner la face A, puis appuyer sur pour démarrer l'enregistrement.

La lecture du disque compact et l'enregistrement des plages programmées pour la première face démarrent simultanément. Quand la fin de la face est atteinte, la platine 1 passe au mode arrêt. Passer alors à l'étape 9.

- 9 Appuyer sur CD EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande pour l'enregistrement de la deuxième face "B" est affiché.
- 10 Retourner la cassette de la platine 1 puis appuyer sur • pour démarrer l'enregistrement.


L'enregistrement démarre.

### Pour arrêter l'enregistrement

Appuyer sur ■/ de la platine 1. L'enregistrement de la cassette et la lecture du disque compact s'arrêtent simultanément.

## Pour contrôler l'ordre des numéros des plages programmées

Avant l'enregistrement, appuyer sur CD EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande pour sélectionner la face A ou B, puis appuyer sur  $\blacktriangleleft \blacktriangleleft$  ou  $\blacktriangleright \blacktriangleright$  à plusieurs reprises.



### Pour changer le programme de chaque face


Appuyer sur **CD EDIT/CHECK** tout en appuyant sur **SHIFT** de la télécommande pour sélectionner la face A ou B, puis appuyer sur **CLEAR** pour effacer le programme de la face sélectionnée. Ensuite, reprogrammer des plages.

### Pour effacer le programme du montage

Appuyer deux fois sur **CLEAR** de manière que "EDIT" disparaisse de l'affichage.


- On peut programmer un maximum de 30 plages de n'importe lequel des disques en place.
- "FULL" est affiché si on tente de programmer plus de 30 plages.

### REGLAGE DE L'HORLOGE



L'horloge est affichée. (Le signe ":" entre les heures et les minutes clignote.) Lors du premier branchement du cordon secteur à une prise de courant après l'achat ou quand le réglage de l'horloge est annulé du fait d'une interruption d'alimentation, la totalité de l'affichage de l'horloge clignote.

### 1 Appuyer sur CLOCK tout en appuyant sur SHIFT.



## 2 <u>Dans les quatre secondes</u>, appuyer ◀◀ ou ▶▶ pour spécifier les heures et les minutes.

Le fait d'appuyer sur l'une ou l'autre de ces touches change à la fois les heures et les minutes. Le fait de la tenir enfoncée change l'heure rapidement par pas de dix minutes, et le fait d'appuyer dessus à plusieurs reprises donne un changement par pas d'une minute.

### 3 Appuyer sur II.

L'horloge démarre à 00 seconde.

### Pour rétablir un réglage initial de l'horloge

Pour rétablir le réglage initial de l'heure, appuyer sur CLOCK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande avant de terminer l'étape 3. Ceci annule tout nouveau réglage.

## Pour faire apparaître l'horloge quand un autre affichage est en service

Appuyer sur **CLOCK** tout en appuyant sur **SHIFT** de la télécommande. L'heure est affichée pendant quatre secondes puis l'affichage initial réapparaît. Toutefois, l'heure ne peut pas être affichée pendant l'enregistrement.


### Pour passer au format de 24 heures

Appuyer sur **CLOCK** tout en appuyant sur **SHIFT** de la télécommande puis appuyer sur **■** dans les quatre secondes. Pour rétablir le format de 12 heures, procéder de la même manière.

### Si l'affichage de l'horloge clignote

Si l'affichage de l'horloge clignote, cela signifie que l'horloge s'est arrêtée du fait d'une interruption d'alimentation ou du fait que le cordon secteur a été débranché. L'heure courante doit être réglée de nouveau.

### REGLAGE DE LA MINUTERIE D'ARRET



L'appareil peut être mis hors tension automatiquement au bout d'un temps spécifié.

Utiliser la télécommande.

### 1 Appuyer sur SLEEP tout en appuyant sur SHIFT.



# 2 Dans les quatre secondes, appuyer ◄ ou ►► pour spécifier le temps jusqu'à la mise hors tension.

Le temps change entre 5 et 240 minutes par pas de 5 minutes.



Temps spécifié

Quand la minuterie est en marche, l'indication de l'affichage est plus sombre que d'habitude.


## Pour contrôler le temps restant jusqu'à la mise hors tension

Appuyer une fois sur **SLEEP** tout en appuyant sur **SHIFT**. Le temps restant est affiché pendant quatre secondes.

### Pour annuler la minuterie d'arrêt

Appuyer deux fois sur **SLEEP** tout en appuyant sur **SHIFT** de manière que "SLEEP oFF" apparaisse sur l'affichage.

### REGLAGE DE LA MINUTERIE




Avec la minuterie intégrée, l'appareil peut être mis sous tension chaque jour à l'heure spécifiée.

#### Préparation

S'assurer que l'horloge est réglée correctement.

- 1 Appuyer sur une des touches de fonction pour sélectionner une source.
  - Si on appuie sur TUNER/BAND, la gamme ne peut pas être sélectionnée à cette étape.
- 2 Appuyer sur TIMER tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande de manière que ① apparaisse sur l'affichage.

L'heure et le nom de la source audio clignotent alternativement.




3 <u>Dans les six secondes</u>, appuyer ◀◀ ou ▶▶ pour spécifier l'heure de la mise sous tension par la minuterie, puis appuyer sur **II**.

Le fait d'appuyer sur l'une ou l'autre de ces touches change à la fois les heures et les minutes. Le fait de la tenir enfoncée change l'heure rapidement par pas de dix minutes, et le fait d'appuyer dessus à plusieurs reprises donne un changement par pas d'une minute.



4 <u>Dans les quatre secondes</u>, appuyer ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner la durée de la mise sous tension par la minuterie.

La durée peut être spécifiée entre 5 et 240 minutes par pas de 5 minutes.



La durée est automatiquement réglée au bout de quatre secondes. Elle est aussi réglée si on appuie sur ■ dans les quatre secondes après l'étape 4.

### 5 Régler le volume.

Lors de la mise sous tension par la minuterie, le son de la source sera reproduit au niveau du volume réglé à cette étape. Toutefois, si le niveau du volume est réglé à 17 ou plus, il sera automatiquement réglé à 16 lors de la mise sous tension.

#### 6 Préparer la source.

**Pour écouter un disque compact**, mettre le disque à lire en premier en place sur le plateau 1.

Pour écouter une cassette, l'insérer dans la platine 1 ou 2. Pour écouter la radio, accorder sur une station.

## 7 Appuyer sur POWER pour mettre l'appareil hors tension.

Quand l'heure de la mise sous tension par la minuterie est atteinte, l'appareil est mis sous tension et la lecture commence sur la source sélectionnée.

8 Effectuer les préparations pour la fonction de cassette ou pour l'enregistrement commandé par la minuterie.

Pour écouter une cassette, appuyer sur ▶.

Pour enregistrer la source, appuyer sur 

de la platine 1.

Quand l'heure de la mise sous tension par la minuterie est atteinte, l'appareil est mis sous tension et la lecture commence sur la source sélectionnée. Quand la minuterie est en marche, l'indication de l'affichage est plus sombre que d'habitude.

### REMARQUE

En appuyant sur une des touches de fonction avant d'appuyer sur II à l'étape 3, on peut changer la source sélectionnée à l'étape 1.

## Durée d'enregistrement commandé par la minuterie et durée de cassette

Quand la durée de la cassette à enregistrer est inférieure à la durée d'enregistrement commandé par la minuterie, • de la platine 1 est désactivée avant que la minuterie soit arrêtée.

Quand la durée de la cassette à enregistrer est supérieure à la durée d'enregistrement commandé par la minuterie, ● n'est pas désactivée. Si cette touche n'est pas désactivée pendant longtemps, la cassette de la platine risque d'être endommagée. Appuyer sur ■/♠ pour désactiver ●.

### Pour contrôler le réglage de la minuterie

Appuyer sur **TIMER** tout en appuyant sur **SHIFT** de la télécommande.

La source sélectionnée, l'heure de la mise sous tension par la minuterie et la durée de la mise sous tension par la minuterie sont affichées pendant quatre secondes.

### Pour changer un réglage

Recommencer à partir de l'étape 1.

Toutefois, si on ne change pas l'heure de la mise sous tension par la minuterie, appuyer deux fois sur ■ à l'étape 3 et continuer à partir de l'étape 4.

Pour annuler provisoirement le mode attente de minuterie Appuyer sur TIMER à plusieurs reprises tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande pour afficher "GOFF".

Pour rétablir le mode attente de minuterie, appuyer de nouveau sur la touche de manière que  $\Theta$  soit affiché.


### Utilisation de l'appareil lorsque la minuterie est réglée

On peut utiliser l'appareil normalement après avoir réglé la minuterie.

Après l'utilisation, contrôler si le contenu réglé aux étapes 5 et 6 correspond à ce que l'on souhaite, mettre l'appareil hors tension et effectuer l'étape 8 si nécessaire.

- La lecture commandée par la minuterie ne se fera pas si l'appareil n'est pas mis hors tension.
- Un appareil connecté ne peut pas être mis sous et hors tension par la minuterie intégrée de l'appareil principal. Utiliser une minuterie externe.

### CONNEXION D'UN APPAREIL OPTIONNEL



Pour plus de détails, se reporter au mode d'emploi de l'appareil connecté.

- Les cordons de raccordement ne sont pas fournis. Se procurer les cordons nécessaires.
- Pour les appareils optionnels disponibles, consulter le distributeur Aiwa local.

### **PRISES VIDEO/AUX**

Cet appareil peut recevoir des signaux sonores analogiques par ces prises.

Utiliser un câble à fiches phono RCA pour connecter un appareil audio (tourne-disque, lecteur de disque laser, lecteur de minidisque, magnétoscope, téléviseur, etc.).

Connecter la fiche rouge à la prise VIDEO/AUX R et la fiche blanche à la prise VIDEO/AUX L.


#### Pour connecter un tourne-disque

Utiliser un tourne-disque Aiwa muni d'un amplificateur à égaliseur intégré.

### PRISE CD DIGITAL OUT (OPTICAL)

Cet appareil peut sortir les signaux sonores numériques de disque compact par cette prise. Utiliser un câble optique pour connecter un appareil audio numérique (platine DAT, enregistreur de minidisque, etc.).


Enlever le capuchon antipoussière ⓐ de la prise CD DIGITAL OUT (OPTICAL). Ensuite, connecter la fiche d'un câble optique à cette prise.



## Quand la prise CD DIGITAL OUT (OPTICAL) n'est pas utilisée

Mettre en place le capuchon antipoussière fourni.

### **ECOUTE DE SOURCES EXTERNES**



Pour utiliser l'appareil connecté aux prises VIDEO/AUX, procéder de la manière suivante.

### 1 Appuyer sur VIDEO/AUX.

"VIDEO" apparaît sur l'affichage.

### 2 Mettre l'appareil connecté en lecture.

### Pour changer le nom de source sur l'affichage

Quand on appuie sur VIDEO/AUX, "VIDEO" est affiché initialement. On peut remplacer ce nom par "VIDEO", "AUX" ou "TV".

L'appareil étant sous tension, appuyer sur **POWER** tout en appuyant sur **VIDEO/AUX**.

Répéter cette procédure pour sélectionner un des noms.

### SOINS ET ENTRETIEN

Un entretien et des soins réguliers de l'appareil et des disques et cassettes sont nécessaires pour assurer un fonctionnement optimal.

### Nettoyage du coffret

Utiliser un chiffon doux et sec.

Si l'appareil est extrêmement sale, utilser un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente douce. Afin de ne pas altérer le fini de l'appareil, ne pas utiliser de solvants forts, tels que de l'alcool, de la benzine ou du diluant.

### Nettoyage des têtes du magnétocassette

Quand les têtes du magnétocassette sont sales:

- il n'y a pas de sons aigus
- le son est trop faible
- le son est déséquilibré
- l'effacement d'une cassette est impossible
- l'enregistrement d'une cassette est impossible

Toutes les dix heures d'utilisation, nettoyer les têtes du magnétocassette avec une cassette prévue à cet effet.

Pour plus de détails, se référer au mode d'emploi de la cassette de nettoyage.

#### Démagnétisation des têtes du magnétocassette

A la longue, les têtes du magnétocassette peuvent devenir magnétisées.

Ceci peut restreindre la plage de sortie des cassettes enregistrées et augmenter le bruit.

A l'aide d'une cassette de démagnétisation disponible dans le commerce, démagnétiser les têtes du magnétocassette toutes les 20 à 30 heures d'utilisation.

Pour plus de détails, se référer au mode d'emploi de la cassette de démagnétisation.

### Soin des disques

• Si un disque est sale, l'essuyer du centre vers l'extérieur avec un chiffon de nettoyage.



 Après la lecture d'un disque, le ranger dans son étui. Ne pas laisser le disque dans un endroit chaud ou humide.

### Soin des cassettes

- Après l'utilisation, ranger les cassettes dans leurs boîtes.
- Ne pas laisser les cassettes près d'un aimant, d'un moteur électrique, d'un téléviseur ou de toute autre source de champ magnétique. Cela diminuerait la qualité sonore et provoquerait du souffle.
- Ne pas exposer les cassettes au soleil ni les laisser dans un véhicule garé au soleil.

### **EN CAS DE PROBLEME**

Si l'appareil ne fonctionne pas comme décrit dans ce mode d'emploi, contrôler le guide suivant.

#### **GENERALITES**

### Il n'y a pas de son.

- Le cordon secteur est-il branché correctement?
- N'y a-t-il pas une mauvaise connexion? (→ page 4)
- Il y a peut-être un court-circuit dans les bornes d'enceinte.
  - → Débrancher le cordon secteur puis corriger les connexions d'enceinte.
- Une touche de fonction incorrecte n'est-elle pas en service?

### Le son ne sort que par une enceinte.

· L'autre enceinte n'est-elle pas déconnectée?

### Un affichage ou un fonctionnement erroné se produit.

→ Réinitialiser l'appareil comme indiqué ci-dessous.

#### **PARTIE TUNER**

### Il y a des charges statiques constantes en forme d'onde.

- L'antenne est-elle raccordée correctement? (→ page 4)
- · Le signal n'est-il pas faible?
  - → Connecter une antenne extérieure.

## La réception présente des parasites ou le son présente de la distorsion.

- Le système ne capte-t-il pas des bruits extérieurs ou des ondes réfléchies?
- → Changer l'orientation de l'antenne.
- → Eloigner l'appareil d'autres appareils électriques.

### PARTIE MAGNETOCASSETTE

### La bande ne défile pas.

• La platine n'est-elle pas en mode pause? (→ page 7)

### Le son est déséquilibré ou trop faible.

• La tête de lecture n'est-elle pas sale? (→ page 17)

### L'enregistrement est impossible.

- Un ergot de sécurité de la cassette n'est-il pas absent?
   (→ page 11)
- La tête d'enregistrement n'est-elle pas sale? (→ page 17) L'effacement est impossible.
- La tête d'effacement n'est-elle pas sale? (→ page 17)
- Une cassette au métal n'est-elle pas utilisée?

### Il n'y a pas de sons aigus.

La tête d'enregistrement/de lecture n'est-elle pas sale?
 (→ page 17)

### PARTIE LECTEUR DE DISQUES COMPACTS La lecture ne fonctionne pas.

- Le disque est-il correctement mis en place? (→ page 8)
- Le disque n'est-il pas sale? (→ page 17)
- N'y a-t-il pas de la condensation sur la lentille?
- → Attendre environ une heure puis essayer de nouveau.

### Pour réinitialiser

Si une anomalie apparaît sur la fenêtre d'affichage, réinitialiser l'appareil de la manière suivante.

- 1 Appuyer sur POWER pour couper l'alimentation.
- 2 Appuyer sur **POWER** tout en appuyant sur **CLEAR** pour remettre l'appareil sous tension. Toutes les données mémorisées après l'achat sont effacées.

Si à l'étape 1 l'alimentation ne peut pas être coupée du fait d'une anomalie, réinitialiser en débranchant le cordon secteur puis le rebrancher. Ensuite, effectuer l'étape 2.

### SPECIFICATIONS

### **Appareil principal CX-NA115**

Partie tuner FM

Plage d'accord

87,5 MHz à 108 MHz

Sensibilité utile (IHF)

13,2 dBf

Bornes d'antenne

75 ohms (asymétrique)

Partie tuner AM

Plage d'accord

530 kHz à 1710 kHz (par pas de

531 kHz à 1602 kHz (par pas de 9

kHz)

Sensibilité utile

350 µV/m

Antenne

Antenne cadre

Partie amplificateur

Puissance de sortie

20 W + 20 W (de 60 Hz à 20 kHz, DHT inférieure à 1 %, 6 ohms)

25 W + 25 W (de 1 KHz, DHT inférieure à 10 %, 6 ohms)

Distorsion harmonique totale 0,1 % (12 W, 1 kHz, 6 ohms,

AUDIO DIN)

**Entrées Sorties** 

VIDEO/AUX: 500 mV

SPEAKERS: acceptent des

enceintes de 6 ohms ou plus PHONES (prise stéréo): accepte un casque de 32 ohms ou plus

Partie magnétocassette

Format de piste

Réponse en fréquence Système d'enregistrement

**Têtes** 

4 pistes, 2 canaux stéréo

50 Hz - 8000 Hz Polarisation CA

1 tête d'enregistrement/de lecture,

1 tête d'effacement (platine 1) 1 tête de lecture (platine 2)

Partie lecteur de disques compacts

Laser

Laser à semi-conducteurs

 $(\lambda = 780 \text{ nm})$ 

Convertisseur N/A

1 bit, double

Rapport signal/bruit

85 dB (1 kHz, 0 dB)

Distorsion harmonique

0,05% (1 kHz, 0 dB)

Pleurage et scintillement

En deçà du seuil mesurable

Généralités

Alimentation électrique

Consommation électrique

Dimensions de l'appareil principal ( $L \times H \times P$ )

Secteur 120 V, 60 Hz

65 W

 $260 \times 324 \times 349,5 \text{ mm}$ 

Poids de l'appareil principal 5,3 kg **Enceintes acoustiques SX-NA115** 

Type de caisson

2 voies, bass-reflex (Type à

blindage antimagnétique)

**Haut-parleurs** 

Haut-parleur de grave: cône de 120 mm Haut-parleur d'aigu:

céramique 20 mm

Impédance

Niveau de pression acoustique

de sortie Dimensions (L  $\times$  H  $\times$  P) 86 dB/W/m  $220 \times 324 \times 235 \text{ mm}$ 

6 ohms

**Poids** 

2,0 kg


Les spécifications et l'aspect extérieur peuvent être modifiés sans


**DROITS D'AUTEUR** 

préavis.

Prière de vérifier les lois sur la propriété artistique relatives à l'enregistrement de disques, de la radio ou de cassettes dans le pays d'utilisation de l'appareil.

## INDICE DE LAS PARTES NOMENCLATURE





Name/Nombre/Nom	Page/Página/Page	Name/Nombre/Nom	Page/Página/Page
• POWER	6,15-17	<b>③</b> T-BASS	6
		ROCK	7
<b>②</b> TAPE	7	POP	7
TUNER/BAND	10	CLASSIC	7
VIDEO/AUX	16		
CD	8	DISC DIRECT PLAY1-3	8,9,12,13
		("4" and "5" are not be us	
<b> </b>	6,7,8,10,11,14,15	<b>(</b> 0 0-9,+10	
■CLEAR		1/CD EDIT/CHECK	
►PRESET	6,8-10	2/PRGM	
I <b>◄◄</b> /◀◀ DOWN	6-10,12-15	3/RANDOM/REPEAT	
▶►I/▶►UP	6-10,12-15	4/GEQ	7
	ŕ	6/T-BASS	
4 PHONES	7	7/TIMER	
		8/SLEEP	14
<b>⑤</b> ●	11-13	9/CLOCK	
<b>&gt;</b>		0/MONO TUNER	•
<b>44</b>	7	+10/BAND	
<b>&gt;&gt;</b>			
■/▲	7,11-13	<b>①</b> SHIFT	5
II			
	•	1 ISET	6.7.8.10.11.14.15
<b>6</b> VOLUME	6	I <b>⊲</b> ⊲/ <b>⊲⊲</b> DOWN	
	•	▶►I/▶►UP	,
7 DISC DIRECT PLAY1-3	8,9,12,13	■CLEAR	
DISC CHANGE	8	►PRESET	
≜OPEN/CLOSE	8	VOL(∕ ∨)	
		1 POWER	6,16
	,	· _	

For assistance and information

call toll free 1-800-BUY-AIWA (United States and Puerto Rico)